

1

ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА

6. дол к. пол кл гоо, Публ. Виблиста мя. В. Г. Белим г г. Свердовск

ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА 1944

предисловие

Праздинк новогодней слки запоминается на вею жизнь как праздник красоты и радости счастаняется реготва, созданного в пашей стране огрочными заботами о дотях партии, правительства и лично товарища Стадина.

Ульный наряд должен блестегь, сверкать свеей красотностью, разнообразием ассортием ёлотных украшений. Художественно, сказочноярко оформленная блак вызывает у дегой восторг, радость и даёт больной материал для воображения и для развития ветегических чуроств.

Ассортимент ёлочных украшений разнообразен и велик. Он состоит из сказочных типажей, фруктов предметов домашнего обихода и т. д. Едлочные укращения оформалются ярко, декоративно и условно, как. по инету, так и по форме. Конь может быть красным, орех задоткым и т. д.

Всё это тужно поменть художнику-автору, создающому повые образцы Едочных итрушев, и производственныку, выпускающему их для продажи, При этом работа художника и производственника должна быть тесно связама, т. е. художник должен учитивить производственно-технологичские сосбенности прутика, а производственник точно воспроизводить данный художником образоп. При таком условии будет выпущема действительно худомественная инрушка.

Данное руководство для производственников выпускаются на основании экспериментальных работ, проведенных в забораториях-мастерских Всесовзного ваучно-экспериментального института игрушки Наркочпроса РСФСР.

Раздел о стекольно-ёлочной ягрушке наимсан автором В. М. Ланковских, вагной — Ф. И. Овешковой; картонажно-бумажной—В. Г. Дани-кевоких.

В Институте проводятся работы по созданию новых образцов ёлочной игрупики разработие технологии и пенештую по окраске.

Со всеми запросами просьба обращаться в адрес Института: г. Загорск, проснект Красной Армии.

РАЗЛЕЛ ПЕРВЫЙ

СТЕКОЛЬНО-ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА

ОБОРУДОВАНИЕ СТЕКЛОДУВНОГО ЦЕХА

Отеклодуваний нек, серебрильное, минтажаное, серорочное и унаковочное отремения и склад, должны иметнова помещение должи, деревянное помещение должно быть оштукатурорно. Предмочительным дали карпицным люди. Для очноству долуха от угоритого тога желательна пригочнозытажима петималия.

Деревянный стоя устанавливается линой в 5 м, пирвиой 1,5 м и высотой 1 м. Стоя покрывается асбестоя для предохранения стекла от трескания и стоял от заторания. Стоя не должен стоять против она, трак саж спот мещает видеть пламя и все детами работы.

На столе на расствини 1 м друг от друга расставляются стековлавиттемльно стандартные горелки. К тораспаложенного под сталом, Окало
каждой горелки накодител: станной
нож (сообой закалаки) для режи стекда и дрога, разв'юрга, проципалак
для длями, павосны из жести, под-

ставка для клещей и ящик для отходов стекла.

При выдувке игрушем в два усика необходич станок для прикрепления метальяческих клещей к формам. Он даёт возможность установить клещи с формой на определённой высоте.

Клещи для вставки металлических котельного железа с пружиной, Опи имеют подковообразную форму. В клещах имеются выемки для закреиления форм уписом (фис. 1, 2).

Стеклоилавительная стандартная горекка состоит из оцияновавного жемесяното реосрвуара с круглым сонлом, в которое плотно вставляется фитиль из бумажной пряжи. Фитиль ролжен быть некручёный и пенроклеенцый

С противовложной стороны соидагоренки вставляется железная трубка, которая внутри лампы доджнапроходить выше уровня кересина. Эта трубка соециняется со стеханным дуванчиком, проходящим через фитинь, по которому и подаётся воздух от межо (рис. 3, 4)




Рис. 1. Стойка с клещами и формой в разрезе



Рис. 2. Клещи



Рис. 3. Стандартная стеклодуваал



Рис. 4. Выдувная лампа в разрезе



МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕКЛОДУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для блючим стекланных прушек употребляется дрог, т. е. трубочное стедо с наружным диаметром от 3 то 30 мм. Пригоговляют дрог из обыкновенного легковляют с фо-нестного стекла, которог можетбыть а сыращено Вроме применяется рифасный дрог.

Дрот — это основное сырый для вырабстки стеклинных игрушев, ка-чество его разнообразно и зависит главным образом от цихтовки стек-

лянной массы.

Лан нолучения шруния хоропте качества доот должен бать с ранночерными стоиками и быстро разначаться на кероспике. Из декконлавкого дрога выдуваются игруппы со степками одинаковой толщина с стедия дрога спижног качество игтурных

Тугондавкий дрот уменьшает вы-

CTRO HUDVHIKAL

Дрот е пузацывами и полосками и погосками и погосками по степках в мазучем перигоден. Качество ипрушни в значительной мере спикается в случае меменения стекса при выдумании. Так, доот при помером выгларе «макете выконе притейшам, по при выдумании стекса при настранение пределение и постемение стекса и постемения стекса пострание и постемения стекса дакается падично в стекса (дроте) налишам объекта по стекса (дроте) налишам объекта поличения стекса, выстрай при выдужании (при набытие дама) отдейт ней яключером постемения и драг постановительному падамения при маманамет потемнения и драг постановительному стекса. Употребляется прот свему вы дам от сему в дам от сему

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЫДУВКИ

Качество получаемой игрушки зависит в значительной степени от иламени.

Плами подразделяется на окасли гельное и восстановительное. Дл поимера, возьуём изамя свечки.

В этом инамени можно заметить более или менее ясно три «слоя» (рис. 5): а — внутрениее иламя —



Вис 5 Пламя споли

Температура этих трёх слоёв пламенн ралива, самый больный накал даёт наружный слой пламени, где горение вроисходит с выбытком кнолорода, а папеченный пакал даст виутревний слой. Так выгидит плами при своюйном горонии. По достаточно направить в пламя струю воздужа и увесичеть гот скамы приток выслорода, как яркость его усплатея и температура новыситея. Па этом основано устройство стеклоплавиницах дами. Стеклоплавильная горелка состоит из следующих основных частей: меха дли накачки воздуха, резиновой трубки, стеклянной трубки, горелки.

Лутьё вроизводят следующим образом: доску, накомицуюся под мехом на катальке, нажимают ногой вниз, заставляя мех подвиматься кверху, отчего воздух попадает в резиновую трубку, отсола в стехланную, которая проходит через горелку, и, та-



Рис. 6. Стеклодувный производственный стол

ким образом, струя воздуха попадает

в опла озачна (рис. 6).

Паходащиеся наверху меха киринчи служат грузом и давит на мех,
который постепенно опускается
випла, адновременно подавая молую
випла, адновременно подавая молую
випла подъеме её при помощи груза
ввята и подъеме её при помощи груза
ввята и подъеме её при помощи груза
ввята и подъеме её подъеме
ввята и подъеме её порывеку, вослектвие чего наками усиливастем на даё воможеность распама и дамени
стемат. Регудитором спан палямени
стажит отекаматния трубка (рис. 7).

Когда стеклянная трубка отдалена на небольное расстояние от сопла, струя янамени получается широкая и температура пламени новышается (рис. 7—1).

Если стеклянную трубку продвипуть вплотную к соплу, струя огия значительно уменьшается, по температура повышается (рис. 7—II). Наконец, когда стоклянная трубка

выданнута за предел сопла, струм уменьшается, шламя становится острее. Таким образом с прибаджением трубки к соплу отонь уменьшается (рис. 7—ПГ). В первом случаю будет наиболее широкая струм пламени.

Помимо разной температуры каждое пламя обладает ещё и разными



Рис. 7. Регулирование силы пламени

химическими сообенностими. Наружная часть пламеня в периом случаем (пис. 7—1) соодивается с большия количеством кислораю (кислительное плами), и жагревание стеха, информации с собение в кислорада. Во взором и особение в кислорада. Во взором и особение в третеме случае при перстачко кислорал получается женолное сторание кероения, и побъток востатовительного зламени может привести к порче предукции может привести к порче предукция.

Овищивове стекло, имеющие в самей составе некоторую принесь, свипца (глета), на горолье в восстановительном пламени пачинает сереть кан чериеть. Но, если стекло поместить в окислительное цавам, то опо черноть но будет. Вот почему хорошю работать на нервом пламени (рис. 7—4).

Для получения пулек берут стеклянцый дрот, конец его слегка размигчают на окислительном иламени при температуре 500°С и вытягива-

ют ус (рис. 8).

Чтобы воздух мог проходить в прот, отламывают кончик уса. Если своевременно этого не сдедать, то при вторичном накаливании дрота он может треснуть от нагревания возтуха в пульке. Прододжая пакаливать дрот на огне, одной рукой лепжат за ус. а другой за поот. Когда часть прота начинает размягчаться, правой рукой тянут ус вправо и горизонтально влево. В левой руке остаётся дрот с усом, а в правой пулька с двумя длинными усами (рис. 9). На рисунке 10 ноказана пулька в различных сталиях её изготовления

Таких пулек заготовляют сразу штук 50—80, а затем приступают к выдувке игрушек. Выдувка игрушек производится в формах или без форм.

Выдувка игрушки без форм деластся так: берёгся пулька с двумя усиками, один ус на пламеня отпаивают, а другой с пулькой оставляют

(рис. 11),

Ус падо хоропю и умедо отнаять, так как инпериацыван отнайка порчет игрушку. После отнайки пульку, ценаланот на паможи (рыс. 12) пока стекло не размитчится. Как только пулька размитчится, берут ус в рот и начивают дуть, одновречнію поворачиван пульку кругом (рис. 13 и 41). Балгодаря этому достигается равноверность толицым степок и правильная форма пара, Видутый пар кладётей па рабочий стол, цакрытый добестом.

Умея выдужать шар и регулировать нагров пульки, можно выдуть конусообразный нар, бусы, стеклярус и некоторые другие виды игрушек. Эти игрушки всегда делаются без форм.



Рис 8. Разогревание дрота



Рис. 9, Получение из дрота пулек



Рис. 10. Пулька в различных ста-



Рис. 11. Пулька с оттянутым усом



Рис. 12. Накаливание пульки на пламени



Рис. 13. Выдувка шара



рис. 14. выдучый шар из пульки

Размеры шаров могут быть различные, но обычно применяют 6 размеров, а именно:

Размеры шаров опремляют с поминым желетых шасиоло. Выдувку игрушев производят и при помощи, форм. Формы должны быть колдыми, так как мень, изляясь хорошим проводиними тепла, быстро напревается, и стекло пе трескается. Можно применить также керомические формы, изготовлением из гляны.

Рельеф в формах может быть разцообразных Формы делаются с такия расчётом, чтобы выдутые игруппки легко выходили из формы, а стекто разномерно распределалось в них в фонме.

Формы делаются из двух половинок. При помощи форм можно получить следующие игрушки: белку, собачку, птицу, шишки еловые, орехи гренкие, жолуди, звёзды и т. п. Игрунку и формах делают следуюими образом. Ирдигопасиную издаку с один Усох разопревням до рааметення стекая и небозник мутиби еб распирняют. Не прекращаю дутоя, хоропо разматичный в издать, к расправание в один половинку форна и плоти закрывают е другой половинкой формы. Под действием струн пождужа стека в формах пронежают развись стека в формах пронежают быстро и требует расгоринскают быстро и требует расгориписты. Есля при Аутье опостать, тостекаю остынет, в результого чего постум Есля проформого стенения инвается и получается подотичения и получается постумателя струка поражения и получается подотичения и получается получается образовать поражения получается получа

Основным условием ири дутье иг ринен как в формах, так и не в формах является получение одгивковых степок, в противном случае более томкие места буду г лего домать, ся и вызовут при серебрении брак.

Выдувка бус может происходить в формах и без форм. Для выдувки без форм берут двот соответствующего диаметра и размигчают на пламени ту часть прота, гле полжна получиться бусина. Само собой разумеется. что один конец дрога предварительно полжен быть запаян, чтобы не пронускать возлуха. Отступив на некошую бусниу и так прододжают выдувку до конца дрота. Выдувка без лениес, чем в формах. Но последний способ требует от выдувальника обязательно менные или алюмийневые. Длина их не должна превышать 12 см. Только мастера очень высокой квадификации могут работать с формами, вмеющими длину более 12 см. Для рабочих малой квалификации можно давать форму короче—7—8 см.

жане давять форму корочестов спектурования Выдувка происходит спектурования образом. Формы для бус прикреплавотея к кенальм. Затем мыстер напревает запалиный с одного конца дрот на пламени до поможёть большего размитчения, по даные, соответкурощей дляне формы. Размитейный дрот быстро помещают в заижиною такть формы и прикрывают верхией, однопременно этроизводи выдувку, јуки в ендалечажа чевареланице поступают в серебрильное и красилыпое отместное.

Для мылужи верхушек берйеге доог димогром 10 мм, для ЖАМ 2—3 — димогром 15 мм. Ироцесс вызувки для всех померов один и тот же. Дрог разогревают и выдувают шар, загом отгучают на чекоторое достояние и выдувают мебольной шарик, который вытачивают на иламить получая шиваль.

Уенк отпанвается на пламени. После этого приступают к закрудлению инжией части верхушки, изгревая её на пламени, несколько расниями пизамини и закругдают края с номещью небальной развёртки. Заготолленная верхушка поступает в серебновие и окраску.

пинали можно делать вык выдувные, так и монтированные, для чего употребляются бусы большого днаметра и дрог размером 10—15 мм в зависимости от величины верхушим.

Если изготовили из дрога полуфагрикат, который предиазначается для дительного мранения, то оставшийся ус в игрушке заплавается, чтобы в исё ие авинадала пыль.

цех серебрения и окраски

Сборудование. Цех серебрения и окраски должен иметь илощадь не менео 40 м², на которой исобходимо разместить: стол для выдутой




Рис. 15. Ящик для слиза серебрящего состав



Рис. 16. Нализание в игрушку серебрящего раствора



Рис. 17. Установка для сереореня бус



Рис. 18. Насос для серебрения бус

продуклии, баки для серебрения ручным способом, стол для свива жидкости из посеребренной пуртины, стол для оставления рецентур серебрения, стехавиные банки и бутыли но 20— 25 л. станов, для резви драга я бусдия отрежи" усиков и доревянные ящики.

Ящики предназначены для слива серебрящего состава (рис. 15).

В стемляним бутыли лахонтие питогологиий серота питогологиий серота питогологии сета для родолива и игруппи, бысше безова и игруппи, бысше безова и игруппи, бысше безова и игруппи, сета питогология и игруппи, сета питогология игруппи, сета питогология и игруппи, сета питогология игруппи, сета питогология игруппи, по питогология игруппи игр

Серебрит бусы так же, как шары, по их можно серебрить и с помощью насоса (рпс. 18).

Деремянням ящим для сапив кидаюти на посоробрейной чирушвы обяты жестью; размером опи но далине 1 м и ширале 55 м. На поверхности этого ящима из расстояни 17 м друг от другы указанаваются трубы сечением и 15 мм. В оти трубы пиваны встеранарице иголям, на которые и надеманот посоробрейныма струпка.

Сжатый воллух, проходиций по грубам в истац, не тольбе витеенног жинкость, из штрушов, но в то же время высорищивает сесербрицую амальтаму. Если ног механического сливого стола, сали в суштам производству вручную. Жадкость из по-среффиной игрушки выданяют, а загем эту игрушку сущат, Для сущи из отстиване соентам столького с

уогранилется лежанка, а над ней стедлажи, на которые ставит доски о пррушками, поворачивая их стебельками вверх. Сушат при темперачре 30—35°С. Сушить при босе высокой температуре недьзя, так как съёживается и трескается ямальтама.

Устройство станка для резки стокла несложное. На металанчоском вазу устанавливается стальной диск циркулярной имлы. Предварительно зубыя пилы стачивают, а диск заостряют.

Оборудование и материалы для серебрильного цеха

- 1. Иголок ветерипарных разных 2. Резины трубчатой эластич-
- ной днаметром 10 мм (в м) 2 3. Посуды химической разной:
- а) мензурок от 100×500 см³ б) стыканов химических раз-
- о) стаканов химических разных размеров
- в) бутылей с притертой пробкой на 250 см³
- кой на 250 см³ г) леек стеклянных
- 4. Стеклянных бачков с тубусами по 15-20 л
- 5. Весов чащечных с разновесами по 100—200 г
- Бутылей стеклянных по 20 л
 Жести для обивки стола при
- серебрении (в листах)

 8. Третников для припайки
- иголок (в граммах) 20
- 9. Проволоки сталистой 0,2 мм 3 10. Мисок эмалированных по
- 1—1,5 л
 Ящик для слива серебрящего состава (деревянный,
- обитый жестью) 12. Ящиков с отверстиями для
- серебрения
- 14. Насос для серебрения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕСС СЕРЕБРЕНИЯ И ОКРАСКИ

Существует несколько способов серебрения и окраски, из иму мы описываем З бонсоба; сегнеговый, изтровый и формалиновый, которые были разработных в Научно-исследопательском институте игрупки.

9ти спесобы, умевытая упогряблению автоно-место средую в 2—4 раза, не синквают катества я сред в сементами с поставления в средующих для праворям рецентуры с порядкого с постава, и с постава в пост

демих для массоного производства. Сегнетовый способ свербеных Раствор притогваливается отдельно за лях баках. Для первого состава бевут 10 г воотно-яктаюто серебра и рактворяют сто в 400 см² десталиреванной воды. Для второго состава высошвают 12.6 г сенточной содя и, расствория в 6 л дестилированной пораствория в 6 л дестилированной (Могае кинкчиния второго состава обы состава смещнают вносте и наизанить тяжие достаром теревый бык.

няют этях расствором первым ова. Аля второго бака растворо пригатования так: взяемнявают 15 г азотно-аксило: серебра, расстворият ем а 400 св² десталарованной воды. А свидуать кожа об св² 2-еписатиой крепости до тох пор. пока акциости имает спектеть (колесь, продачива кирость по торгост). Носле этого живость по торгост), а при десталированной воды и выпарат в деста продачивает деста продач

Раствор из первого и второго бака по резиновым трубкам через паконечники отдельно поступает в стеклянную игрушку, смешивается тым и даёт на степках серебряную амальгаму.

Натровый способ серебрения. По этому способу имеется два фецепта изготовления раствора для серебре-

По первому реценту приготавлив:

Для первого раствора берут 15 г алогио-кислого серебра и, раствория его в 100 см³ пашатырного спирта (250/о), добавляют 4,4 л десгиллированной воды.

Затем отдельно растворяют 70 г твёрдого сткого натра в одном литре деститлированной воды и вдинают 470 см³ втого раствора в состав алотно-кислого серобра и аммиака.

Такич образом получают раствор

для нервого бака. Лля втопого бака взвещивают

20 т сахара-рафинада и растворыют его в 4 л дестиллированной воды, добавляют 40 капель концентрированной серной кислоты.

чение 10—15 минут. В раствор второго бака после его

винячения добявляют на 200 см² 4.8 л дестилированной воды. Раствор первый лучие готовить в день серебреняя. Необходимо его хра-

в тёчном месте, чтобы не было разложения азотно-кислого серебра. Раствор второй рекомендуется го-

Раствор второй рекомендуется готовить заранее — за день до счребрения.

Приготовление раствора по второму рененту проязводят так: для первого блака взвенивают 15 г (можно 20 г) заотно-вистого серебря, растворяют сего в 100 см² дестильнованной по-ды, добавляют 30 см³ нашатырного сипрта (25%) и загом'я вливают сщё 4.6 л дестальнорованной воды.

После этого берут 100 г твёрдого

двого патра и растворяют его в 1 и сегиллированной возы и вливают ботепенно 40 см³ этого состава в ышеуказанный состав азотно-киеого сереора и амминки. Так получати ваствого даль не по оды.

Таким образом получают раствор для второго оака.

 Способ серебрения тот же, что и в описанием выше случае.

Формалиновый способ серебрения. Раствор первый приготовляют на 15 г. акотно-виского серебра, раствориемого в 300 см³ дестижированной кома, убобалиют 50 см³ инакатырного спирта (25%), поско чего в этог сестая добавляют дестимирокамной воды жо 5 м.

Таким образом получают раствор

Для второго бака берут 125 см³ формалина (40% продажносу), прибавляют 5 л дествалированной воды и пшательно взбалтывают, Подам серебрильных составов в перушку та же, что была описана для сегнетового способа серебрения.

спосова серебрения. Перех процессом серебрения пропяваля первый бражерах прушек, обрежают калимох учетов типательпо очищают от пыли и жирими павори должения промаки по должения промаки павори должения промаки по должения проверения промаки по должения простото доля и раствориют его в 10 л. и дестидированной вамы этим раствории хаористого одова типательно опласытавия стемащим слочим сидения, нализам 5—10 сч³ раствора в вадения. После промавии изкеНим иссеменномых серенцёмим растмор первый и растаюр второй двинакит в ваделям синопроменно из разнаму баков, в разных с брильной живкостью плуелим споприятелены две ревиновых трубиц, и примералены две ревиновых трубиц, поставающем инпринемми (истеринаризми) итолками. Эти пожим стативы вместе. После запраспечии игрушем при горичее спосебе их дручиую пожа при горичее спосебе их дручиую (раст. 19) при температуре 35— 40° С.



Рис. 19. Процесс серебрения ручным

При холодиом способе серебрения, т. е. без въбалъчвания в горячей въле, «пужно в изделия паливать ½ у
«бъёма соребрищего состава, и в.,
этом случае восстанозление серебра
происходит через 4—5 минут при
точноратуро 18—20°С въ

Полное восстановленно серебра при горячем способе происходит через 2—3 минуты, в результате чего на паделиях образуется прочный яркий серебриный слой.

Окончанию процесса полного восстановления серобра из раствора определяют по прозрачности раствора.

Прозрачную серебрильную жидкость выливают из изделия и затем изделии ополаскивают дестиллированной водой,

Посло ополаскивания изделия сушат при температуро 30—35 в течение 2—2,5 часов.

Примечание, При формалиновом способе серебрения быстро образуется серебряный слой на стекле. При этом способе необходимо особенио строго придерживаться рецептуры.

Необходимо учесть, что игрушки, серобрённые натровым способом, имоют менее прочиую амальгаму и хуже сохраняются, чем серебрённые соглетовым способом.

ОТДЕЛКА И ПОДЦВЕТКА ПОСЕРЕБРЕННЫХ ИЗДЕЛИИ

Посеребрённые игрупики прохолят / вторачный бракераж, а затем поверхность игруписк покрывается прозрачной паёнкой при помония интролака (цаноп-зака), подпесединото органическими красителячи, которые легко растворнотся в спирте, ацетоне и других растворителях.

Иа 1 литр лака берётся следующее количество красителей:

Аурамина -от 0,2 до 0,5 г.

Радомина — от 0,2 до 0,5 г. Бриллиантовой зелени — от 0,2 до 0.5 г.

Анилина роза-экстра — от 0,2 до 0,5 г.

Краски растворяют в 10 см3 сипрта до полного их растворения, т. е. до прозрачного раствора, а затем их вводят в интро-лак. Окраска или подцветка производится изтём опускания игрушики в краски или при помощи пульверизации.

Аэрографом (пульверизагором) достигают постепенных едва уловиных переходов из тона в тон со многими оттенками.

отченьми.
Можно подучать окрасии с помощью трафаретов для 2—3 тонов.
Это значательно помощью продавжений образивать об

Йосле раскраски втрушки поступают на оклад, где для пряведения их в товарный вид прежде всего срезают ус, оставив лишь кончик в 9,5 см. В гораминко (стебенск) коделий вставляется ушко из тонкой статьной проволови и надевается маленкий жестяной количуются.

УСТРАНЕНИЕ ПОМУТНЕНИЯ СТЕКЛА

При выдувке отеклянных елочных чтрушем інгола получается помутівпаю стекла. При длительном действин пламени горели стекло часто тели пламени горели стекло часто терачилым, шероховатим, а кроме тоог, тернет прочивоть. При неснатительном изменения температуры в том месте прушем, тре полиналем чаговость, образуется трешила. Чтоба уетановить причину матовости, необходимо знать осетаю стекла и наспольть работу стекла участь.

Явление помутисния происходит вследствие действия на поверхность стеклянных изделий раскалённых газов горелки, способствующих «расстекловываевию» (заруханию) стекла.

Матовая поверхность получается па паделнях на любого стекла, в завиомости от времени нахождения стекла в пламени. Быстрому помучнению подвергаются пагровые стёхла, т. е. стёхла, содержащие в своём составе больное количество кальния и шелочей, а также стёкла, содержащие в своём составе большое количество кремнезёма. Помутпение стекла при исбольном нагревании происходит также при выдувке издений из стекла, хранившегося на склалах в веблагоприятных условиях (пол действием влаги, воздуха и т. д.). Такое стекло, полвергитееся выветриванию, т. е. потере части щелочей с поверхности, имеет наружный слой стекла более тугоплавкий и негождественный с внутренними слоями стекла. Особенно сильное помутнение стекла происходит в местах сгибания дрота с внутренней стороны изгиба.

Ири раздувании стежда в шарообразную форму помутнение выявляется исв тажкой скальной степения, таках в этом случаета смену верхнему разрушенному слою поступают следующие неиорушенные слои стекла.

Скорость помутнения стеклянных падалий при выдувие зависит от химического состава стекла, в который входит:

- Комноненты, препятствующие помутнению, например, глинозём, борный ангидрид и др.
- 2) Компоненты, способствующие помутисшию стекла, как кремисаем и др.
- На скорость помутнения стекла, помные его химического состава, влинет также техника работы стеклура и метод обработы стекла: раздувание, гнутьё, повёртывание в пламели, растигивание в выть и т. п.

Помутнение не всегда удаётся уничтожить. Для предупреждония помущения дучшими реактивами являются насыщенные растворы солей: хлористого калия и хлористого натра,

Берут хлористого натра (или хлористый калий) 50 г и путём растворения его в 200 сч³ воды готовят насыщенный раствор.

В процессе работы на дне посуды могут отстаиваться кристалы хлористого каляя (иля хлористого натрия). Поэтому ягобходимо время от времени добавлять небольное количество волы.

Техника предупреждения помутнения стекла остоит в том, что между пламенем горелки и спулькой» вносит асбост (или тряночку) измотанный на деревянную палочку и смоченный раствором указанной выше солти.

Палочна с ачбестом пакодител в намени до тех пор, пова «пулька» не покрочета тоняви валейтом соли, поска этого «пулька» поворачивает ся несколько раз в памещи горалки ко упичтожения палёть соли, в результато чего изделие при выдужко получается совершению прозрачное, без помутичения па

оез помужневами.

Экспериментальные работы по серабрению стеклящим блочных штрушев, на которых упитгожено помутнейше растворами солей, показали,
что на процесс серебрения указанные
соли не влияют.

ПОДУЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКИ НА СТЕКЛЕ

Прозрачную блестящую плёнку на стеклянной ёлочной игрушке получают с помощью следующих лаков: цапон-лака, спиртового, щеллачного и спиртового идитолового лаков.

Приводим ниже рецептуры этих покрытий.

1-я рецептура

Цапон-лака — 1 кг. Канифоли — 130 г.

Денатурированного спирта—100 см³. Анилиновым красителей—1,5—2 г. Растворители № 645, бутилацетат, анализацетат — до нужной рабочей вязкости.

Для получения блестящей плёнки пообходимо брать высокоминящие растворители № 645, бутилацетат или анилацетат.

Берут 130 г канифоли, растворяют её в 1 чи цапон-дака и всё тщательно смешивают до полного растворения канифоли.

Затем растворяют 1,5—2 г анилиновых красителей в 150 см² денатурированного спирта, до получения насыщенного состава и дают отстояться, после чего состав отделяют ог осатка.

В первый состав (канифоль и цапон-так) вливают постепенне до пужного тола при гидательном помещвании второй состав (апилиновые красители в денатурированном енирте).

те). В случае подучения очень вязкого раствора необходию к мему добавить соответствующей количеству указалного выше растворителя для волучения раствора рабочей выякостя, посло чего всё снова тщательно поремещивают и после 5-минутного отстанатия (для нобежания получения на поверхности нумения радамить охудают в раствор, быстро эращают, загом помещают их на щигок со штырами для сушка.

2-я рецептура

Кавичина — 50 г.

Аниличных красителей—1,5—2

50 г. капифоли растворяют в 1 к; сипртового дака. Потом растворяют 1, 3—2 г. апишновых времятелей в 50 см² денатурированного сипрта. В 50 см² денатурированного сипрта. В поряй остав (апицновые красители в денатурированном сипрте), при этом тидательно к; переменивают, После 5-минутного отганявлия стеклинию кадемя окудают в раствор, быстро ранцают и к так и помещают к так и питом со помещают к так и питом со питом помещают к так и питом со питом со питом со помещают к так и питом со пи

3-я рецептура

- Спиртового идитолового дака
- Канифоли 150 г

Денатурированного спирта эо см: Апилиплиях красителей — до на сыщения раствора в донатурирован

Берут 150 г канифоди и растворают в I иг сициотовное вдитолового лака, при этом тидательно перечещивают, Берут апалиновые красители и растворают в 50 см² успатурированного спирта до получини изсиденного раствора. Даве яторому состаку отстояться, по-де чего его стделяют от осада. В первый состав (клитфодь в спиртовом чаке) постонение вливают второй состам (алилиновые краситеми в денатурированпом спирте), при этом их тидательно перечешивают и дают раствору отстояться. Котда раствор отстояться, вста раствор в него окумают стеклиные блочные в него окумают стеклиные блочные щитке со штырями в течение 2-2.5 чагов при температуре $35-40^{\circ}$ С.

Примечание. Все энилиновые красители для лучшего растворения рекомендуется предварительно растворять в деиатурирован ном спирте.

В случае отсутствия денатурированного сипрта, аналінновые красінтелня можно растворять предварителня об растворять предварително в небольшем количество предстатим сости на дло. датем риводительно сости на дло. датем ридости предварительного предварительного пред по (при поченивании) дативают окраненный для в беспретный дать и веб типатольно сменивают, как указано выше.

Работа должна происходять в сухом номещении при компатной температуре.

При номощи указанных фецентур на стекле получается прочная, плотная и блестящая прозрачная плёнка.

получение матовой окраски на стеклянных

Помимо блестящей програмной плёцки на стеклянных ёдочных украшениях, получают матовую лакокрасочную илёнку с помощью цапонлака

-1-я рецептура (для посеребрённых

Цапон-лака . . . Канифоли . . .

Растворителя для

ацет. или ацет

Цинковых белил 8—12 г Анилиновых кра2-и рецептура для голья (непосеребрённых изделий)

Цапон-лака или интролака . 1 кг Канифоли 100 г Цинковых белил . . . 50 » Анилиновых красителей . . 5 »

3-я рецептура для голья (более плот-

| | 310011 | | | -/ | | | |
|------------|--------|------|-----|----|----|-----|---|
| Цапон-лака | или | 4111 | про | ла | ка | . 1 | ĸ |
| Канифоли . | | | | | | 100 | |
| Цинковых б | елил | | | | | 50 | 2 |
| Анилиновых | крас | ите | ле | й | | 5 | > |
| | | | | | | | |

Примечалие. Количество красителей можно изменить в ту чли иную сторону, в зависимости от желаемого топя.

Рактрориют канифоль и цаноц-засе. Аятом боргу уклаящие количество цинковых безих и смещивают с уклаящим выше количеством зикчивовых красителей. Веё тщательно рактрориют ср. нокучения конорацияй говкорастёртой емеси. К омек (ципзовые безлы и анамизопия красираствор (ципон-зак и канифоль) и платорыю рактро (ципон-зак и канифоль) и глаторыю рактро (прион-зак и канифоль) и глаторыю рактро (мер.

Затем несь растиор цанон-лака с канфолько добалкот к смеск изинконах белки и заналивеных красич тезей. Всё изагсные сполучения очень ракого растиора, добальног растиоритель этикацетат. Раствору дают отстояться в течение 5 минут (во избежаюте образования пузырьком), после чего стехниные иделям окунают в раствор и быстро вращают. Когда наслиния закрасите стечёт, каделия помещают на щиток со штырами до полного вымелают.

Примечание. Для окращивания голья (мепосеребрённых стежлянных укращений) унотреблять растаоритель не следует. Комичество апилиновых красителей можно изменить, в зависимости от желаемого тона, не изменяя количества чинковых белил.

Работу продовдит в сухом поммення при компатий температуре. Учитывая предцее действие закокры-очных экстреваю (цапот-зака я дл.) на органием человека, добочее помещене дождю быть оборудовано вонтчелященной учтановкой, дождю вонтчелященной учтановкой, табот представать представать представать и ресупповати порчатками и спонодежтой.

Ввиду лёгкой воспламениемости цаноп-лака его необходимо хранить в специальном отдельном от обще-

го склада помещении.

При применения указанных выше ренентур стединые выделям носто окраски приобретают красизую маточую прочную цайзик, Ромсе того, рабочий растиор для окраски сохрацается в точение жих длей без именения колера, что имеет быльше жимонее для продводства, сущка произкодит в естественных услевиях в течение 20 мирт.

Для наружной окраски стекляцных изделий могут применяться различные рецепты. Необходимо только, чтобы красящие, растворы прочно

держались на стекле.

Для этой цели для окраски голья пригодна, например, окраска казенновыми красителями, применяемыми на фабрике «Спортипрушиа» Наркомите прома.

Готовится калениовое покрытие следующим образом: 3 кг каления и 600 г аммиака раствориются в воде. Раствор иодгоревается хо 70°С. В раствор веньается 12 г проседыного мела и вводится краситель. Раствор пропускается через сито яди мядыю.

Стекляние доделия окраниваютси погражения для состью достекле олучается жютная изгода поверхностью. Губл. Виблисте

УТИЛИЗАЦИЯ СЕРЕБРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ

На утилизацию серебра из отходов растворов после серебрения игрушек должно быть обращено серьёлное внимание, так как азотно-каслого серебра в отходах растворов после серебрения остаётся до 70— \$10%

Дли получения металлического или азотно-кислого серебра из отходов растворов можно пользоваться двумя методами: выпариванием или

осаждением.

При методе въпларивания беруго откојы после серебрения (в виде осадка и жидкости), въпларивают в фарфоровой посуде на водяной бане до нолучения сухого остатка, к которому добавляют небольшое количество бергодетовой соли.

Веб тщательно инфомениваног и в смесь вливают в избытие концентрированную солиную кислоту для неревода комплексных солей серобра в длористое серобро. Снова всё смешивают, дают раствору отстояться и загем жидкость сливают, а оставшиваю содох промывают несколько шиваю содох промывают несколько

раз горячей волой.

В промигому осадку добавляют месколько кусочков металического (технического пипка, пебольшее комической осапной кискоты и раствору дают отстояться и точение 2—3 часов. После эточе быльшее кусочке пенетупнянием сики пунку из растворы, а остаток в реакцию пипка удаляют мехапический пунку из растворы, а остаток объекты пунку из растворы, а остаток объекты пипка удаляют или растворы деправают до полного растворы межат установают пределения межат установают пределения пре

Тёмносерый губчатый остаток металлического серебра выпадает, его необходимо отжелить от раствора путём сливания, а затем многократно промыть горячей водой до полного исчезновения в промывных водах реакции на хлор.

Полученное металлическое серебро растворяют в разбавленной азотной кислоте (одна часть концентрированной азотной кислоты и одна часть

дестиллированной воды). Если остался нерастворившийся остаток тёмного цвета, то его необходимо отфильтровать. В азотно-кислый раствор добавляют небольшое количество 10-ппоцентной соляной кислоты, при этом из раствора выпалает чистое без примеси хлористое серебро, которое необходимо отфильтровать и промыть водой. Промытое хлористое серебро восстанавливается с помощью сахара, для чето влажный остаток хлористого серебра заливается раствором едкого натра н доводится до кишения, в него постепенно прибавляют небольшие кусочки дахара-рафината.

Металлическое серебро восстанавливается в виде мелюого тёмносе-

рого порошка.

При восстановлении металличе: ского серебра раствор должен быть щелочным и без большого избытка сахара.

По окончании процесса вэсстановления осадок металлического серебра отделяют от раствора, промывают горячей водой и сушат.

Для того чтобы перевести металлическое серебре в заотно-кислое, нене-обходимо растворить полученное моталлическое серебро в разбавленной азотной кислоте (одна часть коицентрированной азотной жислоты и одна часть воды).

Раствор оставляют в покое для кристализация в тёплом (40— 45-С) аземейвиюм мест. Ма раствора выпіадают белые кристаллы азотнокислого серебра, которые можно употребять для серебреняя, Этот метод сложный и длягальный. При методе ссаждения из растворов восстановление металлического серебра производит путём сплавлсния хловистого серебра с углекислой

солой.

К отходам раствора серебрешня, седержащего комплекеные соодинения серебра, вырабавляют рабалялетную солягую кислогу (одна часть поинетрупрованной содиной кислоти в одна часть водам). При этом бодтьюто избытка соляной кислоти ссадует въбегать, так как в растворе бодазуюте растворимие комплекеные соединения серебра, которые не выпадают в осадую, в оставител в растворе и при фильтровании могут уните вмосте с фильтратом.

При прибавлении солиной кислоты выпадает хлористое серсбро в виде белого творожистого осадка, котогому необходимо дать отстояться и

течение 15—30 часов.

Подле этого прозрачная жидкость осторожно сливается с осадка. Осадок отфильтровывают, высущивают и тидательно смещивают с предварительно прокалённой углекислой солой.

Смесь (осадок и углекислая сода) в фарфоровой посуде засышают древесным углем, закрывают крышкой и ставит на нечь для прокаливания при температуро 800—850 С.

Прокаливание длится 3 часа, постале чего состав, содержаний восотановленное металическое серебре, охзаждают, промывают горячей водой до полного растворения избытка утлекиелой соды и получают чистое металическое серебре.

Промытое виталлическое серебро можно неревести в даотпе-ислое серебро вутки растабрения в разбалленной азотной кислоте (одна часть концентрированной азотной кислоты и одна чась дестиллированной воды). При этом раствор необходимо постаенть на несколько часов для кристаллизации в тёмный сунильный икаф ири температурс $40-45^{\circ}$ C.

В результате кристаллизации позучаются белые кристаллы азотнокислого серебра, которые можно употреблять для серебрения.

употреплять для сереорения.
Этот метод является более простым по своим операциям и болео эффективным по своим результатам.

Примечания. 1. Для получепия металлического серебра из отходов растворов после серебрения необходимо применять дестиллированную воду или в крайнее случае кивичейную, так как сырая вода содержит много мнеральных органических солей, которые затрудинот процесс получения серебра из отходов

2. В результате экспериментальной работы методом осаждения получен следующий процент отхода серебра после серебрения натровым, сернетовым м формалиновым списо-

бами:
а) натровый способ: при расходе
1,5 г азотно-мислого серебра на 1 л
раствора получено в среднем
7,1,1% отхода серебра;
б) сегнетовый способ: при расходе
1.5 г азотно-мислого серебра на 1 л

раствора получено в среднем 71,3% отхода серебра; в) формалиновый способ: при расходе 1,5 г азотно-жислого серебра на

в) формалиновым слосос; тари расходе 1,5 г азотно-кислого серебра на 1 л раствора получено в среднем 71,3% отхода серебра.

ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРИСТОГО ОЛОВА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО (ПРОДАЖНОГО) МЕТАЛЛИ-ЧЕСКОГО ОЛОВА

В случае отсутствия в артели готовой соли хлористого олова, употребляемого для промывки, можно сё получить из технического (продажиого) металлического олова.

Берут обыкновенное техническое металлическое флово и обливают его небольшими порциями концентрированной соляной кислоты, шри соблюленым следующего соотношения: 1 часть технического метаилического олова и 8 частей соляной кислоты. Процесс растворения металлического олова в соляной кислоте велётся пои нагревании на воляной бане в стекс крышкой с небольшим отверствем во избежание разбрызгивания.

При реакции растворения олова происходит очень большое выделение воловола, Когла одово растворится (что можно узнать по слабому вылелению воловола), необходимо закрыть посуду, чтобы затруднить доступ воздуха и не допустить окисления хлористого олова в хлорное олово. Раствор сливают с водяной бани, быстро профильтровывают, т. е. отлелиют чистый раствор от имеющегося нерастворившегося осадка в растворе. Профильтрованный раствор необходимо приготовить более концентрированным, для чего вновь ставят на водяную и наровую баню и выпаривают до состояния пересыпенного раствора.

Воляная баня устраивается следующим образом: в сосуд наливается вода, которая подвергается жинячению, и в киняшую волу втавится сосуд с тем раствором, который необходимо приготовить более концентрированным. Раствор держат в килиящей воде до тех пор, пока он не достигнет необходимой концентрапип.

Когда раствор после выпаривания следается очень густым (как сироп). к нему необходимо прибавить фосле охлаждения кристаллик хлористого олова чтобы вызвать кристаллиза-UHIO.

Во время охлаждения (после выпаривания) раствор необходимо оставить в шокое в продолжение всего процесса кристаллизации, т. е. по подного выпадения кристаллов хлористого одова,

После образования белых прозрачных кристаллов хлористого оловз юристаллы необходимо высущить при комнатной температуре (если были прибавлены кусочки металлического олова, их нужно изъять). Таким образом, в виде белых кристаллов получают соль удористого олова, котомая употребляется для промывания стеклянных ёлочных изтелий певел серебрением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на слачу и приемку СТЕКЛЯННЫХ И ЕЛОЧНЫХ

ВКПС и Наркоммест-(Утверждены промом и согласованы с Наркомен /торгом)

Качество и браковка сырья. Сырьём, идущим для изготовления стеклянных ёлочных укращений, является дрот — полая стеклянная трубка из легкоплавкого беспветного стекла с наружным диаметром от 3 до 30 мм.

Свинцовое стекло для производства ёлочных украшений не прини-

Стекло-дрот должно быть следуюшего качества: а) камень в дроте (шамотный или материальный) допускается в количестве не более 3 на каждый метр

длины, при условии отсутствия резко выраженной тянушейся за камнем свили; б) резко выраженияя свиль на

дроте не допускается:

в) пузыри в дроте допускаются не более трёх на каждые 20 см длины дрота, размер пузырька может быть не длиннее 5 мм и не шире 1 MM;

г) неравномерность толшаны стенок дрота не должна быть более 0,1 от Установленной толщины стенки дрота данного диаметра;

д) стекло-дрот должно иметь низкий тепловой коэфициент расширения, т. е. быть легкоплавким;

 е) концы пачек дрота должны быть обёрнуты бумагой и обвязаны шпага-

Стеклянный дрот хорошего качества даёт возможность избежать

Материалы, необходимые для серебрения и оформления игрушки. Для серебрения стежлянных ёлочных украшений сегнетовым или щедочимы способамы необходимо иметь следующие материалы:

а) ляпис (азотно-кислое серебро), имически кислый; б) винно-кислый калий (натоми).

в) нашатырный спирт

в) нашатырный спирт;

г) дестиллированная вода;

д) едкий натрий, химически чи

е) сахар рафинад пищевой;

ж) серпая или азотная кислота. Материалами для оформления полжны быть:

0,4 до 0,5 мм (сталистая); б) суровые нитки;

в) жесть (отходы, банки консерв

п) цапоновак, сандарачный ляк интролак и арчевый лак; п) анетом бутиламетат амиляне-

д) ацетои, оутилацетат, амилацетат и другие растворители нитролаков:

е) основные анилииовые краски, растворяемые в спирту;

ж) спирт-денатурат.

Качество и браковка стеклянных ёлочных украшений, Готовая продукция стеклянных ёлочных украцений подраждения на 5 групп.

 1-я группа: шары стеклянные разных размеров и окрасок, гладкие, лунчатые, фигурпые. Прожектора относятся к лунчатым шарам (рис. 20).

2-я группа: стекло выдувное ручной формовки и в формах (ча рис. 21 показаны стеклянные игрушки ручной формовки, а на рис. 22 показаны игрушки выдувиме и формах).

3-я группа: формовое стекло -рыбки, птички, орехи, виноград, шишки, дирижабли, звёзды, жолуди и пр.





Рис 20. Лунчатые шары различной формы



Рис. 21. Стеклянные игрушки ручной формовки



Рис. 22. Игрушки, полученные вы-



Рис. 23. Бусы разных видов



Рис. 24. Звезды из стеклянных бус

пруппа: бусы разиых видов (гис. 23).

5-я группа: сбориые собранные из разных стекляниых изделий на проволоке, как-то: звёзды из бус и шаров, фонарики и т д. (рис. 24).

Качество стеклянных ёлочных укра-

 Шары глалкие, лунчатые и фигурные должны чиметь правильную форму и установленные размеры. 2. Лиаметры лвух взаимно-пербольших KDVFOB. взятых в любом направлении, не

лоджиы отличаться один от доугого для шаров размером до 70 мм больше чем на 5 мм, а для шаров свыше 70 мм - больше чем на 8 мм. 3. Луики должиы быть отштампо-

ваны посредине шара, края луики не должиы быть помяты. 4. Шары крашеные могут как серебрённые, так и несеребрён-

ные. Серебрённые шары должны иметь равиомерный по всему шару

слой без просветов и пятен. 6. Окраска несеребрённых шаров допускается как снаружи, так

внутри. 7. Окраска должна быть ярких цветов, покрывать всю поверхность, без пропусков, заливов, неровностей и должна плотно прилегать к поверхносты стекла.

8. При окраске допускаются переходные тома без подтёков и мазков.

9. Окращениые и высущенные изделия не должны эриставать к бумаге и к прокладке между изделиями при упаковке,

10. Роспись изделий должив быть без заливов и подтёков, она может быть как матовой, так и блестящей.

11. Внутренняя серебрённая поверхность и наружиая окраска изделий ие полжны терять своего блеска и равномериости окраски при условии хранения изделий в сухом помещении и при нормальной температуре в течение года с момента выписки счёта.

12. Стекло выдувное ручной фор-Ды и др. должиы иметь правильную форму и в остальном соответствовать качеству, установленному для

13. Формовое стекло: рыбки, птички, шишни др. должны иметь чёткий отпечаток формы (полиота выдувки), в остальном соответствовать качеству, установленному для ша-

14. Верхушки должны иметь правильную форму шаров и конусообразную форму шпиля. Стебелёк для надевания верхушки должеи быть конусообразный, с оплавленным раз_ вёриутым краем с диаметром от 18 мм, и выше, в зависимости размера верхушки.

15. Стебель всех стеклянных изделий должен быть не длиннее 5-7 мм, ровно срезан, должен иметь металлический колпачок, проволочное ушко из сталистой проволоки тол-

щиной не менее 0,4 мм, длиной не изделий. Все рыбки, птички должны более 8-10 мм; проволока должна быть подвещаны за спинку и висеть обеспечить прочность закреплений в естественном положении.

Размеры стеклянных ёлочных укращений 25 до

30 MM

```
Nh I
                         30 ,,
                         40
                         60 .
          No 4
                         80
          Nº 5
                        100 .
    Шары лунчатые № 1-диаметр от 30 до 35 мм
         . Nº 2 , 40 . 50 .
                  Nº 3
                              , 60 , 70 .
 3. Шары фигурные № 1-диаметр от 30 до 35 мм
                      " 40 50 "
60 70 "
                  No 2
                  No 3
 4. Колокольчики № 1-высота от 65 до 70 мм, диаметр низа от 40-45 мм
       » № 2 » "75 "80 " " " 60–65 "
 5. Грибы № 1-высота от 70- 75 мм, диаметр верха от 30-35 мм
        , 40 - 50 <sub>e</sub>
                   , 90-100
                                             ■ 60-70
 6. Рыбки № 1-длина от 40 до 50 мм
        Nº 2 " " 70 " 80 " Nº 3 " " 90 " 100 "
 7. Орехи № 1-длина от 40 до 50 мм
 8. Фонарики 6-гранные № 1-высота от 60 до 70 мм
      . " № 2 . " 80 " 90 "
 9. Шишки еловые № 1-длина от 40 до 45 мм
                Ne 2 .. .. 50 .. 65 ..
                          , 75 , 80 ,
                No 3
10. Виноград № 1-днаметр от 60-65 мм, высота от 80 - 90 мм
          Ne 2 " 70-75 " 100-110 "
11. Птички № 1- длина от 60 до -70 мм
     , No 2 , 80 , 90 ,
12. Жолуди № 1-диаметр от 40 до 50 мм, высота от 60 до 65 мм
     , No 2 , 55 , 60 , , 75 , 80 ,
13. Верхушки № 1, шар днаметр от 40 по 50 мм, высота до 110 мм
           № 2, 1-й шар-диаметр от 50 мм, высота до 210 мм
     07 1
            2-й шар " " 40 " »
№ 3 1-й шар—диаметр 60 мм, выеота 270 мм
                              45 .
                2-# "
                3-1
14. Бусы, длина нитки: 0.50 0.75 и 1 метр
```

Все бусы щаром, дулькой, шпинорехов, шишек и птичек должиз отделем и другой формы нанизываютвечать естественному отношению

ся на суровую кручёную нитку. . Размеры рыбок, шишек, птичек, винограда, орехов, жолудей исчисляются до стебелька, ширина рыбок,

1. Шары № 0-лиаметр от

ширины к длине. Размеры шаров и всех стеклянных изделий, не подходящих под указанный номер, относятся к меньшему.

Упаковка стекляним блочим: укращения укращения учаковываются в комураем от отника коробы пли в лицке до детомне до детом де

При упаковке не допускается использование сырых прокладочных

материалов и сырой тары, Упаковка делается тщательно и

Упаковка делается тщательно и плотно без пустых интервалов, изделия должны быть подобраны по размерам, яцикки должны быть размером ие более 0.5 м³ в объёме.

Маркировка игрушек, Маркировка игрушек, Маркировка на крышка дожна произволяться ва крышка вашка, надписями: «верх», «осторожно», «теколо», «теколо», «теколо», «теколо» на приско содержащегося в ящике ассортимента и количества. Бирка должна быть при-креплена в боковой стенке ящика. В ящик должен быть вложен мулык улаковлика с адпосмо автели примы упольку положен мулык улаковлика с адпосмо автели променя промен

или фабрики, с копией ящичной спецификации. Храиение стеклянных ёлочных украшений. Стеклянные, серебрённые и окращенные изделия должим краняться в сухом месте при нормальной температуре, в местах хранения Елочных украшений не допускать резких изменений температуры.

Укладка ящиков на складе производится рядами, отступая от стенки на 15—20 см и высотой не более 5 ящиков.

Разбраковке подлежат от 3 до 5% изделий.

Расход материалов (при работе 10 горелок) Норма: в день 250 шт.

" в месяц 25·250·10=62 500 шт. " в год 11·62 500=687 500.

| №М: | Название | Коли- чество |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Азотио-кислое сере- | |
| | бро кг | 55 |
| 2 | Сегиетовая соль. " | 18 |
| 3 | Дестиллированиая | |
| | водал | 14 |
| 4 5 | Лак саидарачный кг | 75 |
| 5 | Дрот для выдувки | |
| | игрушек т | 9 |
| 0 | Нитролак кг | 200 |
| 6 7 8 9 | Краски анилиновые, | 1,5 |
| / | Растворители | 100 |
| 8 | Керосии т | 6 |

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И СОЛЕЙ (ориентировочно)

| (на 10 горелок) | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| NèNe n/n | Наименование | Вес игртшки в среднем с от- ходами. Расход дрота | Расход химикалий и красителей Расход для Для серебрения окраски | | | | |
| | | | Расход азотно- кислого серебра | Расход сегнето- вой соли | Раскод лака сан- дарачного | Расход анилинов. краски | Примечание |
| 1 | Шары разные сред- него объема. (в г) | 900 | 6 | 2 | 60 | 0,2 | Верхушки со средним объемом, Палочки |
| 2 | Верхушки | 1400 | 12 | 4 | 60 | 0,2 | в 10 бусин |
| 3 | Бусы | 800 | 12 | 4 | 60 | 0,1 | на 100°па- лочек |

РАЗДЕЛ ВТОРОИ

ВАТНАЯ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА

В ассортименте ёлечных изделий ватные игрушим занимают одно из нервых мест благодаря своему яркому ивету, разнообразню форм и большой лёгкости.

Вата-пластичный материал, сво-

болно передамеций жюбую форму, и процесс изготовления игрупики из ней очень прост. Велый натуральный цвет увтроскопической ваты ирвораем контра ствутет с тёстных двет и нарядно сочетоется с ярким и петаки отватым контра

Творческие возможности в исполнятия выпазах игруппес очонь пытрамие. Фрумуны, овощие честовечество и в передерительной выражностические учинаже—вей это входительностические загорительной ятрушим, в асформенцей ватной Боритин магуним, в приосению причим магуним, в приосению причим магуним, в приосению причим выпазах в приосению причим в применений в прим

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУ-МЕНТЫ ЦЕХА ВАТНОЙ ИГРУШКИ

Цех ватной игрушки размещается в 2—3 помещениях- В одном из инх производятся работы по изготовлению игрушики, а в другом сункат сотовые изделя. Первое помещение оборудуется рабочным столами, поренеопівами настольными вешкажими, логками и ве случае возможности циркулярной инлой, шлифовальным диском, пресом для цитамновии ва мастелец масок, а также дистьев к фоуктам.

Для производства необходимы инструменты; ножи, молотки, ножницы с примыми и завругленными концами, плоскогубцы, кусачки, рубилки для проволоки или пожницы для резки проволоки.

Кисти колонковые от № 2—12, беличьи от № 2—24, широкае флейцы для гофрировки.

Пульверизаторы нарикмахерение или аэрографы.

Посуда: баки для окраски ваты, корыта, вёдра, кастрюли разных размеров. Формы металлические или римовым.

Оушилка оборудуется обязательно вытижной вентиляцией.

МАТЕРИАЛЫ

Вата является основным сырыча для выработым взтики ёлочных изделий. Гигроскопическая вата идст на внешеною отделку игрушки и должна быть белая, без комочков, узелков, крепкая на разрыв, вметь длину волокиа 15 мм, хорошую расслаиваемость и способность быстра винтывать в себя жидкости.

Серая или одёжная вата употребляется только для внутренней под-

мотки игрушек.

Клеящие вещества в производстве блочных игруппек применяются растительные, животные п минеральные различной густоты и крсцости.

Растительные клеи следующие: крахмал—жартофесьный, рисовый, мажсовый кли пшеничный, гуммиарабик, агар-агар, вишнёвый клей.

Животные клен; столярный ры бий клей, желатии и казеин.

К илеям минерального происхождения относится растворимое стекло (силикат натрия или как его на-

зыпают вассер-глясе).

Производственные требования к кленции веществам следующие: высокая жазенцая способиесть, прозрачность, незасорённость. Касящие вещества не должым коменять цветваты я засорять поверхности изделия.

ми. Картофедьный клейстер приготовднети слекующим образом: крахмал аментивают в холодомі окра до отстутення комков, автеч этот расторі в притовом в кламенти в кламенти в кламенти в ступенти при при при в притовом в притовом в притовом в притовом затем расторовется на водинают при притовется затем расторовется на водиной бане. Точно так же приготовляется стоядний кламенти столяется стоядний кламенти при притовление стоядний кламенти притовление стоядний кламенти затем расторовется на стояднего стоядний кламенти стояднего стоядний стояднего стоядний кламенти стояднего стоядний кламенти стояднего стоядний стояднего стоядний стояднего стоядний стояднего стояднего стоядний стояднего стояд

Лучные клен для покрытия ваты: гумми-арабик, желатин, рыбий клей,

крахмальные клеп.

Красители. В оформлении ватиму блечных игруппек причениются раздичные красители в зависимости от техники оформления. Примые красители (субстативные)—анилиповые краски, идущие для окраски хлончатобумажной ткани, хорошо окрашивают волокита даты, по дают глухие топа. Основные же краситель, корашивая волокия ваты, дают исключительно яркие интенсивнанажышемимые топа.

Причые красители имеют большую поменклатуру цестов, прекрасно обранцивают хлонок без веляних закрепителей и монолинтельных об-

nahaman

Главхимпромом НКХП СССР выпускаются следующие стандартные прямые красители, пригодные для окраски ватых

Прямой жёлтый светопрочный З. Х. Хризофении, Прямой жёлтый Ж. Х.

Прямой жёлтый Ж. Х. Прямой оранжевый Ж. Х. Прямой яркооранжевый, Конго красный. Прямой альй. Розовый 2С

Прямой пароалый.

» бордо,

фил. петорый

» фиолетовый.» чисто голубой.

» синий КМ.
 » зелёный,

э оливковый X
 » копичиовый X

коричневый X.
 коричневый ЖХ и другие.

Номенклатура основных красителей следующая:

Аурамин—жёлтый. Хризофенин—орзижевый. Основной коричпевый. Сафронин—бордо.

Родамин В—малиновый. Родомин В—малиновый. Основной яркозеленый.

Метиленовый голубой—синий. Основной бирюзовый—яркоголубой. Основной тёмносиний 2К,

Эти основные красители вмеют всключательную силу цвета и растворяются в воде и спирте, чем отлячаются от прямых красителей, которые растворяются телько вводе.

В случае отсутствия основных

красителей и стандартных прямых красителей, можно унотребянть краонгели, которые продаются в раслуга» или «Анилиновые краски»

Малярные или клеевые краски. Иля мастера-раскрасочинка готовых налелий требуется пормальная литра врасов; нивысаые белила, самаырашилак, охра светлая, умбра ичная, жжёная, киповарь, английская прасная, странциановая жёлтая.

В продажу клеевые готовые красюраску можно приготовить на эпо-

изволстве.

Для этого сухую порошковую краску протирают до состояния шелковистости, после чего в неё вволят клеевую воду и протирают в юрискатётке жан на каменной, мрамотной или стеклянной илите курантом. Лля изготорления макляных красск вродится вместо клеевой водыолифа.

Вели в краске мало клеяшего вещества, то она будет пачкать, если же клеяних веществ больше, чеч требуется, то враска трескается и осыщается. Іля проверки качества краски делается мазок краски на бумагу, просущивается и проверяет-

Масляные краски имеют одинаковую номенилатуру с гуашью и употребляются при раскраске изделий на папье-маше и мастики, но опи требуют продолжительной сунки от 24 до 48 часов и зороги в произ-BOTCTRC.

Полсобные материалы. В тожейным материалам при изготовлении ватных игрушек относятся: отходы пиломатериалов, гвозди, мягкая проволока сечением 0.5-2 мм (просслоку применяют обожженную), шиагат, узкий бинт, интки, фруктован стружка, бумага, каррон-утиль, текстильный доскут, цветная бумага, желофан, целлофан, ёлочные стеквянные бусы, канитель, минура, парафин, сучки, мох и др.

Отделочные материалы. Сногстекло служит обсыпкой ватных ёлочных изделий, прилавая им бле-

Изготовляют снет-стекло из прота выдуванием большого шара г топчайшими стенками и с пульки сбрасывают в янеик, гле оп рассыпается на топчайните блестяпии: ченгуйки.

Так как «смег» есть топчайшее стекло, то не рекоменичется летич доцикольного возраста давать для игры ватные ёдочные игрушки, так как не поключена возможность ранеция педости рта и глаз. При работо также требуется предосторожность, чтобы снег-стокло не попадал в гинза и лёгкие.

Как отцелочный материал требляют и различные блестящие перошни, как например: бридлизнуовая присышка-отходы зеркальных произволств.

технологический процесс производства ватной ИГРУШКИ

Окраска ваты, Окраску ваты для ёлочных изделий рекоменачется про навобить в отчельном помещении. так как порошковые анилиновые врасители оседают на вату и готовый товар в виле мельчайшей незаметной для глаз пыли, а при попазании влаги на эти места незаметные пылишки растворяются, растикаются пветными пятнами и портят

Окраска произволится основными наи примыми красителями требусмого изета, тона (номенидатуру см. выше).

Порошьювые краски берут в страго весовом отношении: для светлых тенов от 0,2°/о-1°/о, для среднех тонов-от 1,50/0-20/0, для тёмных тонов-от 2.50/0-50/о.

Процентиюе состношение берётся от веса сухой ваты, предназначенцой под окраску.

Например, для окраски 5000 г ваты в слабо голубой пвет чотосбуется 0.50/о сухой краски, что составит:

$$\frac{5000 \text{ r BaTbl} \times 0.5^{\circ}/_{0}}{100} = 25$$

сучой краски.

Такой расчёт требуется рази экономии красителя и для того, чтобы при повторном крашении другой партии в такой же пвет можнобыло просто подгонять оттенок окраипиваемой ваты под образец. Кроче того, избыток красителя лаёт затёки и вата будет линять при оформле-

нии — проклейке. Браситель растворяют в небольшом количестве горячей волы, затеч выливают оквозь частое сито в основную ванну, бак или таз и после тщательного переменивания погружают пласт ваты, причём вата должна быть вся покрыта раствором и лежать своболно- Пласт валы не лолжен быть толетым, так как иначе вата местами будет белой, незакрашенной. Если вата не булет свободно дежать в жидкости, то на вате образуются густые пятна и гакая вата будет после окраски прпригодной. Вату держат в прасильном растворе по тех пор. пока она не прокрасится в пвст требуемей густоты и оттенка. Затем вату вынимают, осторожно отжимают. встряхивают и вещают сущить. Вату, окрашенную в тёмные пвета,

кубовые, чёрные, темнокорнущеные, рекоментуется после окраски сполоснуть в холодной воде, чтобы снять избыток краски, которая изжет дать затёки на поидегающие участки ваты другого цвета.

Сушка ваты производится в сушилках или на воздухе, Сущить ватени, так как поямые врасителя

Лля получения хорошо окраничной ваты необходимы; чистая во уза, вместительная вачна, соблюдение весового соотношения красителя к весу сухой ваты и аккуратность в процессе окрачки.

Пропитна ваты огнестойними составами. Вата является легко воспламениющимся материалом. По правилам противоножарной техники безопасности изледия из ваты не додкунд иои соприкосновении с открытым пламенем. Изделия, покрытые густым слоем клеевого папцыря, да ещё осыпанные сверху снег-стеклом. быстро не воспламеняются, не оформление иногла требует пыпиного ватного слоя, т. е. слабо проклеенпого. В таких случаях применяется обработка ваты огнестойкими препарассами: фосфорно-кислым жалием. натрием, бурой, борной жислотей. жилким стеклом. Имея нейтральную режиню, они не разрушают красин TI /BO.TORIERA

Рецепт № 1 Буры технической . . . 120 г

Буру растворяют в тёплой воде, затем фаствор охлаждают и всыцаю; сульфат аммония. Обработку вати производят погружением её на 15-20 минут, при температуре 30°C затем вату осторожно вынимают, отжимают и сущат.

Химические материалы растворяют в горячей воде. Обработка вагы працыодится в течение 15—20 мипут в остывшем растворе 30°C (из 1 кг ваты берут 8—10 л раствора).

Изготовление, окраена и росписымасом для человеческих фигурии. Маску-ходоль, женат на пластеаннаформу модель, сё поврывают жирно ваменном пли смесью керосипа и стедила, поста чето Закладивают лицем вверх в картомирую коробку. Раводят гипе, от угуствы сметацы и дногт в коробку с одного крал так, чтобы на поверхности ке было возлущимх пузырей, которые в тотовой офирм задут раковяты-пустты.

Коста гине застаниет, форму изленевами за хоробам и «подал. из формы. Высущенную форму покрывают выговеровинаемізмен рестевораме: шезда-низм таком, симфой и потипновые формы при помощи обратипновые формы при помощи обработки их в рачотово канифоми и израфина, что помышает срок службы форм и 15—20 раз по-сравнентю с форм и 15—20 раз по-сравненто стои пократимия. Дли последенет покрытим упограбаноте следующей ренент:

> Канифоли—700 г Парафина—300 г

Химикаты растворяются в металлической посуде на горачей плите, при тидуельном помещивания, покакипифол, но разобидется. Затем сисуду с разбавленной капифолью почещают в другие, папелиенную горичей водый. Закрепление производитем при температуре 80°C в течнике 2—3 масов, после чете формы вынимаются и пока они сще горячие, тщательно протираются трянкой или кистью, смоченной в скициларе.

Лонка маток производится из мастики, напье-маше или они в формах замется из бумаги (клебыма учютроблиются для больших размеров делю-форозов).

на услованования по до подпользованием с саду, чином сира до подпользования буден услования подпользования буден услования по до подпользования подпользования с советствия можеть При варке будета рамослачинаетия, т. с. дробитея падкой, усложенной становы теодами. Вслованием стак моска сливается в сиго и слегка отворяющим с подпользования подпользования с подпользования с подпользования подпользования с подпользования с подпользования подпользования с подпользования подпользования с подпользования подпо

Компоненты, входящие в мастика: мел 9 в. ч., мучной смет 6 в. ч., зола 1 в. ч. перемешиваются до оцпорожной сыпучей массы и затираются с влажной разваренной бумагой до состояния густого теста. Масса должна хорошо воспроизводить оттиск формы и не липнуть к рукам. Макса раскатывается на куски толиниюй 2-3 см. присыпается прахмалом. Перед формованием форма кажлый раз принупривается либо крахмалом, либо тальком, после чего в фотогу закладывают кусок мастики, приминают её нальцем в местах глубокого рельефа. Готовый оттиск маски осторожно вынимают, провядивают при компатной температуре 8-12 часов, затем сущат в сущилке.

Перед окрасной изделям праизводят издотовычесьные оправити подрезку шнов после формования, инитабику, стаживание прубых исдажений поверхности. Сухио шпатась ванные моста подшикуриваются. Ровную гладкур поверхность масче грумтурот жидким моловом грумтом я запеч пинстичноги в окласие.

Артель «8 марта» для изготовления масок употребляет следующий состав: кноп-3 кг. мучной смёт-15 кг. вола-20 л.

Всё это переменивается до однородного состояния, а потом к полученной смеси полменивают мел и клей. Меда берут в 2 раза больше от общего веса клейстера, а клея столярного 6 кг. Всё тшательно неременивается до однородной массы, затем масса поступает в штамновку. Штамновка произволится на небольшом ручном прессе в формах из баб-

Для крупных фигур илёт большая маска, которую ленят из бумаги. Лепка бумажных масок не сложна и производится из испроклеенной

бумаги.

Бумата перел формованием реётся на небольшие куски, мнётся и слегка увлажняется, после чего смазывается с одной стороны мучным клейстером. Смазанная клезм бумата вминается пальпами в форму стороной, своболной от клея. Из неё наклалывается таким же образом второй и третий слой, а в зависимости от толщины бумаги и четвёртый. Бумагу выпускают за края формы на 1-2 см. Прокладывать бумагу слетует чешуеобразно, сильне притирая слей к слею. После этого закладывают выпущенные края бумаги внутов формы и вынимают из форм при помощи деревянного стека.

Лепная маска провядивается при комнатной температуре 12-24 час., после этого помещается в сущилку.

Маски делают также из гинса. В форму, тщательно промазанную вазелином, заливается разведённый гинс, в него потружают проволочную петлю. Петля помогает вынимать отливку из формы.

Окраска масок для ёлочных изде-

лий производится масляными или клеевыми красками. Основной тон-тельный-состоит

из следующих красок: белила иниковые, охра светдая, киноварь,

Краски смешиваются до однородного тона и разводится до рабочей визкости одифой или скипиларом с небольшой добавкой сикатива.

Маска окранивается беличьей кистью тельным тоном до плотного покрытия. По сухой поверхности произволят роспись глаз, губ, руминят щёки, слегка подрумянивают нос. Глаза расписываются в следуюшем порядке: сначала белки белилами, зрачки-кружок коршчиевым или голубым, губы киноварью или киноварью с разбелкой-

Для того чтобы навести румяна, берут вату, свёргывают круглый тамион, обвёртывают в марлю п насышают сухой розовой краскойкрапплаком или краппрозой и на щеках и носу впритир наводят

пумянеп.

Маски мелкого размера окраниваются окунанием их в раствор развелённой краски требуемого тона. Густота рабочей вязкости достигается опытным путём. Окраска клеевыми красками аналогична масляным. Преимущество клеевых красок перет масляными в том, что опи дешевле и не требуют продолжительной сушки. Но на клеевой поверхности почти невозможно удалить помарки от клея, а поэтому при изготовлении масок для делов-морозов пользуются масляными красками. Роспись костюма. При окраске

кистью от работников требуется лишь умение разбираться в красках, сочетать яркие и приятные пятна опнамента, а при массовом производстве конировать.

Орнаментальная роспись кистью, требующая большой квалификации



Рис. 25. Виды орнамента тичком и печаткой

исполнителя, дорога H HOSTOMY мало применяется при оформлении костюмов ватных фитур. Взамен этого возможно применить упрощенный способ печатания орнамента печаткой. Печатки делаются из резины, ложиевого гриба или лаже нягкой превесины. На поверхности нечатки вырезают рисунок орнамонта. На ватной проклеенной поверхпости ранорт повторяется требусмое количество раз в длину и в ширину. Для работы с початкой берётся клеевая краска и топким слоем наносится на суконку или печатную подушку, впритык набирается краска на печатку и произволится оттиск на ватной поверхиости.

«Тычон», Тычковый орнамент соспоит из повториющихся геометрических фигур: кружков, квадратов, треугольников и пр. (рис. 25).

Тычок представляет собой деревянную падочку, на конце которой изображена одна из геометрических фигур или линий.

В пародной орнаментике у мастро ров холломской ситевой росшиен тычковый приём очень распростраиён, Враски на тачок набпраются с суковини виритык и тычком паносится на оформляемую поверхпость.

Подставочные фигуры, К ватным подставочным фигурам ёдочного ассортименты относятся деды-морозы, спетурочки, помористические типаки, (рис. 26). Размер подгавочных фигур от 25 см до 1,5 м. Подставачными они называются потому, что укрепляются на деревянной подставке и устанавливаются обычно под бякой.

Технологический процесс их следующий:

- Заготовка подставки.
 Заготовка каркаса.
- 3. Заготовка болванок. 4. Заготовка рук.
- Оформление фигуры.
 Гофрировка.
- гофрировка.
 Сушка.
 Оформление деталей.
- Гофрировка.
 Осыпка снегом-стеклом.
 Сушка.

Али подставов-реск должим употребаяться откоды, неполноциный деревомогернал. Распилонканый деревомогернал. Распилонканом отавие (один средного размера для грубой распиловки и малый для междой), затем замищесте гориевая часть досок на шанфовальном дискс.

Размеры для дедов-морозов в 30 см: подставка 12 × 12 см, рей ви для пот — 15 см — 2 шт., рей ди для туловина — 17 см — 1 шт., В рейке для пот вбивают 2 гвезда дляной по 3 см, на которые нама тывается вать.

Рейки-валенки закрепляются на подставке на расстоянии 3 см.







Рис. 26. Фигурки из ваты

Третья рейка закрепляется между двужи ранее закреплёвниями, и кар-ке готов. На готовый карые пама-тывается из стружек, пякли, бумати карые пама-тывается из стружек, пякли, бумати карые пама-така чего накладывается дой соружна не прости карые пама-така, чтой стружна не прости карые пама-така, чтой стружна не прости карые пама-така, чтой стружна не прости закладывают пестную внуу. Вкру. чтою маста рейкат-така при карые пама-така пама

метивают вагой, на которую впосаедствии накадывают моску, Для доготовко рук пакадывают моску, Для доготовко рук пакадывают по дого 27). На стаке растипают цаяст цвоетой ваги, на ней накадывают сой серой вагы и проволоку и всё это акадывают в этом плижением от себя. Прополока клядется длиние тебя и поти в открытием от себя.



Рис. 27. Заготовка болванки для деда мороза





Рыс. 33. Игрушка из бумажных огходов, сделанная по способу изготовления гармошки.



Рис. 29. Последовательные стадки изготовления человеческих фягур.







тычи, так как в дальнейшем будут сдужить основой для варежек. Тюб заклалывается за спину клест-накрест и через илечи закреилистся бинтом или полоской ваты. После того как оформлены руки, на бодванку одевают шубу. Ровный слой цветной или белой ваты накладывается на туловище, надрывается под руками, верхиме концы заправляются наложением пруг на друга на плечах. Талия перехватывается ниткой, низ шубы вытягивается, чтобы нолучить сборки, как у тулупа. Руки сгибают, прилаван им соответствуюшее ввижение.

Когда всё готово, фитура покрытается жидими растовором клея, причем, если клей густой, то он за кистью будет синмать вагу, а поэтому клей разводител требучной густоты, т. е. чтобы мисть свободно динувалев. по вагной поворхивости,

Пофиционациял закточных супштем, Покуптенняя фигура формалогся наслой, шакткой, опущкой, маняетаим, оргаментом, затем из отнестойкой выты привыенняются: брошь усыборода, Исоле того как фигура закончена, оформалют подетовку: гуто сманывают слеем и лакаяминают слой отнестойной ваты и учи-чуть пиракрамамальном. В руки зайсти палка и учасное (рис. 28). Вся фигура еній раз гофринурсти и посываются снеет-стемаюм. Так жо изготованется фигура сногрочентува спотрочнува стемаются стемаюм. Так жо изготованется фигура сногрочнува.

Человеческие фигурии. Ассортямент человеческих фитурок очень разпообразен: сказочные персонажи, мо-ристические типажи и др. Умелая, тпјательная и тэнкая работа квазифицированного работдика в данкой области смежет дать игрушки высо-кой хуможенизмий пенности.

Изготовляют фигурки просто по варкасу из мягкой проволови, позволяющей давать любой контур и любое доижение, Размор фигурог, 10— 15 ом. Сначала рубят проволоку для фигуры 12 см, для рук 8 см. Оформанию рук пачинаются с намотим ыкстей рук (поис. 29). Загом так же, как у деда-морода, каркае рук обиативется цагой. Заготовия смаливается дайстером, сущится,

Заготовка туловища состоит из следующих операций; делается кыркас, на нём оформляются свачала поги и, осли это образец дыжника или какой-инбуль мужской типаж. наматываются штаны. Затем в торс закладывают комок ваты, обматывают его ватной лентой и такии образом подучают остов. На готовый остов за снину накладывается заготовка рук крест-на-крест и перевивается ватой. Фигурке придают любое явижение. На обмотаниую петию наклалывается маска и на фитурку одевают костюм. Затем фигура гофрируется присыщается спет-стеклом и передаётся в сушку.

Логали костома — мойку, шароварий, напочник и др.—можно оформлять сладующим способом: пласт вати на стема промавлявается паскають клействором, после чего понциами выкаравается за фитурка, деталь. закрепляются на фитурка натемя наи полоской ваяты, а ними закладываются тошкие слом ватим, причем на костоми волимо получить нарадные складки, оборки, буфы и т. д.

Точно так же ручной памоткой изготовляются звери и птицы.

Изготовление игрушен — овощей

м фрунтов. Из ваты выделываются разнообраным овещи и фрукты: ябоки, групп, сывы, лимоны, апеськить, абрикосы, клубника, винип, винорад, морковы, отурпы, редис, помидоры, грибы и т. д. Этог богатый ассортимент явлотовытиется на проволюс сеченном Т им, служаты ва проволюс сеченном Т им, служаты

щей одновременно каркасом и плодоножкой.

Яблоко. Берёнся проводока илиной 15 см. сечением 1-1.5 мм. на отин конен которой прикручивается кусочек аккупатно обрезанного тёмного текстиля, служащего завязью (рис. 30). Затем из окрашенной в желго-зеленоватый цвет ваты модбирается кружок диаметром 8-10 см. в пентр которого прокалывается проволока с завязью. Потом на проволоку туго наматывается из серой ваты или бумаги болванка так, чтобы она не скользила по проволоке. Полученная больванка покрывается ранее налетым на проволоку кружком ваты, края которой собираются у проволочки, образующей плодоножку. Завязь с проводочки втягивается в плод, а собранные края ватки закручиваются тонкой проволокой. На бочок яблока наволитен мульверизатором румянен. В больигинстве случаев окраска и гофрировка соединяются в одну операцию. Поверхность яблока окрашивается клеевым раствором, в который введён растворённый жёлтый краситель, затем кистью на мокрую окращенную поверхность напосится произвольное пятно малинового пвета, которое при смешении жёлтого цвета с малиновым даёт красный пвет. На клеевой мокрой поверхности пятно растекается во множество оттенков красного цвета и тем самым имитируется естественный румянец яблока. Мокрая поверхность изделия засыпается густым слоем снег-стекласущится и затем оформанется плсдоножка, т. е. к ней прикрепляются заготовленные листочки и она обматывается либо тонкой бумажкой, либо тонким слоем ватки. Конен пловоножки закручивается крючком, который служит потверкой на ветку.

Груша. Для груши употребляет-

раствором, так же, как молоко. Л и м о и. Лимо изготовляются так же, как и яблоко. Только вместо завази из текстили на конец проволоки намативается колусообразный комочек, а форма лямона даётся продолокатой. Цвет лимона желтоватозейный.

Слива. Из ваты подбирается коужок лизметром 6-7 см. через центр которого продёргивается тонкая проволока илиной 20 см. Из серой ваты паматывается продолговатая форма сливы, и края кружка из ваты собираются к проволоке, как у яблока. Пругим конном проволоки делается на сливе перехват и оба конца проволоки вместе скручиваются, образуя плодоножку, Йоверхность сливы в окрасие выглялит иначе, а поэтому гофрируют её по иному, т. е. на синюю, сильно проклеенную поверхность сливы насыпается крупный снег-стекло и ещё раз по стеклу прокрашивается малиновой краской. Этот приём даёт сливе блестящую фиолетовую поверхность.

Сливы оформляются веточкой, на ксторой прикрепляется по 2 штуки слив.

виния. Кружок для вишии берётся дляметром в 3 см, на кончик проволоки наматывается шарикбольанка, сверху покрывается кружком ваты и окращивается в виниевый пвет, гофрируется, сущится и собирается в веточки по 2—3 шт.

Виноград. Изготовление випограда произволится так же, как и вишни, но только на ветку соби-

раются по 10-15 шт. Изготовление листьев. Листья для ватных укращений делают из бумаги, текстиля, бархата ярко веленого ивета с голубым оттен-

KOW. Текстиль туро накрахмаливается, проглаживается и из него специальной просечкой высекаются листья. Высечка произволится на ториовой части верева или на свиниовой илите в несколько слоёв. Листья подвергаются после высечки тиспенню рельефа, закрепляются на стеблях и парафинируются, кроме бархатных. Парафин прилаёт листьям блестишую поверхность живого листа. Парафинируют листья окупанием в расплавленный парафин, после чего их отряхивают от излишка парафина и окупают в холодную воду

лля охлажиения.

MODKOBL Спиралеобразными пругами на проводоку в 12-15 см плотно намалывается вата, которую гокрывают подпреченным оранжевой краской клейстером. На верхушку накладывают слой зелёной ватки. Затем в проколотое шилом отверстие вставляют нарезанные и смязанные клеем полоски пветней бумаги или прокрахмаленного текстиля. Свободный конен проволоки загибается служит полвеской, а хвостик оттягивается, закручивается в нитку, круго промазывается крахмалом и окрашивается в коричневый пвет. Готовое изледие присыпается снег-стеклом и передаётся в сушку. Тяким же способом изготовляются огурец, реца, релис и жугие овощи.

Грибы. На проводоку в 20-25 см предварительно наматывается порешов (ножва) (рис. 31), причём конец проволоки-корешка оставляется свободным и служит для прикручивания к ватке. Затем закладывается каркас шлишки, внутрь которой выдальзвается комок, серой ваты. и сверху покрывается кружком ваты: затем кистью, смоченной в крахмалс, концы кружка собираются к корешку и проклеиваются. Вена грибной шлянки окрашивается в иркие кона. У мухомора на сухую поверхность ставятся белые точки густым раствором мела на клею.

Если принца гриба вогичтая, то пласт ваты вкладывается толстым слоем и кистью придаётся соответствующая форма опёнка, груздя, волнушки. Нижняя часть корновища грибов имитируется остатком земли, травки, моха.

ФОРМОВАНИЕ ВАТНЫХ ИГРУШЕК

Ло 1939 г. 'в ваготовлении ватных этрушек преобладал ручной опособ. Способ этот говольно трудоёмкий, требующий от исполнители большого павыка.

Всесоюзным научно-экспериментальным институтом аггрушки примеиён способ формования валных извелий (животных) в гинсовых либо чугунных формах, Форма не даёт отклонения от образна и в точности восиромавозит его.

Предварительно до формовання всей игруппки заготавливаются ручпым способом ножки и пругие де-T8.3H.

Лля леталей рубится рубилкой обожжённая или мягкая проводока сечением от 0.8 до 1.2 мм. длиной 6-8 см. обматывается ватой тосбуемой формы и смазывается клейстером Лля фермования берётся тонвий слой ваты, насквозь пропитанной клейстером; для удаления избытка клейстерной влаги вату цало

пропускать сквозь вальновку. Эту вату вкладывают в форму с выпуском краёв на 1 см и хорошо проглаживают по форме. На слой ваты заклалывается второй более плотный слой прокрахмаленной серой ваты. на который вкладываются заготовки необходимых по образну деталей, всё ато засыпается пропитанными клейстером онилками, ещё раз тшалельно прожимается в форме и покрывается тонким слоем сухой ваты, края которой закладываются внутрь формы по контуру фигуры. Обе половинки изделия извлекаются стеклом из формы и провядиваются при компатной температуре 6-12 часов. после чего помещаются в сущильный шкаф с температурой не выше

Сухие половинки скленваются крепким столярным клеем или дек-

CTDIFFIOM. Швы оклеенных изделий закладываются тонким слоем ваты, тиательно промазываются клейстером и просущиваются. После раделки швов паделия передаются сразу на окрасву. Окраска произволится аэрогозфом (либо парикмахерским нульверизатором) и вручную водорастворимыми красками, развелёнными па клесвом растворе (см. анилиповые основные красители). Окрашенные изделия присыпаются снер-стеклом и сущатся, после чего поступают на отледку: вставку гдаз, ушей, хвостов, окраску коныт и других деталей. Гдаза употребляются зверьковые, стеклянные № 11-13: некоторые другие легали, как, например. носики, велаются из сургуча, Сургуч расплавдяют на огне, капают, зают јему остыть и пальнами придают сюответствующую форму.

В Институте проунки имеются следующие образцы штамнованной ватной игрупцки: конь, осёл, веаблюд, жираф, дань, козуля, корова, плянущий медведь, гусь, утка и др.

Приводим примерные нормы расхода материала на 100 игг. оредни с ватных прушек.

Жипаф и велбаюя

| менраф и вер | оттод |
|--------------------------------|---------------|
| Ваты гигроскопическог | й 400 г |
| » серой | 500 » |
| Опилок | 1000 » |
| Крахмала | 100 > |
| Проволоки . | 300 » |
| Проволоки Красок анилиповых | 50 ≥ |
| Снег-стекла | 20 |
| Глаз | |
| Примериые нормы вы | работки изде- |
| лий за 8 ч. на 1 | |
| Губка проволоки . 1 | 675 шт. |
| Обмотка ножек | 135 » |
| Формовка | .80 половинок |
| Сжлейка | 265 » |
| Склейка | 110 шт. |
| Окраска вручную . | 94 |
| Окраска прудъве- | |
| ризатором | |
| Вставка глаз | 447 пар |
| OCUMES CHECKENION | 456 IUT |

ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА US DASHIJY MATERNATOR

Монтированное стенло. Из отходов бус, стекляруса, обрезанных пулек, жоединённых с другими материалами, можно гмонтировать браспвые ёлочные изледия (рис. 32).

Серебряные бусы и годьё покрываются краской, причём серебряные бусы погрываются проэрачным лаком, а гольё плотиой краской. Из них можно сделать яблоко. На члолоножку, следанную из проводоки, олевается кусочек текстиля, смазачзенном, после чего олевается и плотяю прикленвается на текстиль, чисющий івил завязи бусинки. Плотоножка обматывается Бумагой, текстильной крошкой или ватой. К пей поинфенациотся заготовленные листочки, и яблоко готово,

Елочной лабораторией Института приники разработан большой ассортимент ягод из отходов стеклодувной частерской: вишия, китайские "66лочки, Емородина, барбарией виноград, декоративные ягоды.

Стеклянные декоративные изделся исключительно эффектны на ёлке и

просты в производстве.

Игрушни из бумежных отходов. Из бумежных отходов типографий срезов, срывов — можно среать ёлочные изделия, по для этого белую бумагу пребуется окрасить фожему на бумагу чожно вапо-

Краску на бумагу можно маноорнаментальной росписью. Аля 66раски применяются авилиновые порошковые краски, в волный раствер которых вводится пебольшое количество клея для того, чтобы краска не растекалась. Окраска, когда нет аэрографа и пульверизатора, произволится брызгами со шетиновой шётын или трафаретной кисти, через сетку или без сетки. При работе без сетки щётку или жисть слегка смачивают краской и, взяв в девую руку, повёртывают щетиной квсрху, В правую дуку берут твёрсый поетмет палочку, плоский дож-и проводят им, слетка нажимая по концам щетины щётки, направленной и себе, и петина, пасирямляясь, сбрасывает брызги. Можно окрасить бучату при помощи проводочной сетии. по которой проводят жистыо, смоченной в краске, вправо и влево. Но для окраски этим способом требуется павык, а то брызги могут быть слишком круппыми. Чередование инстов и направлений чают различные комбиналии окрасок.

Окрашенные депты бумаги режутся на пребусмую ширину и намечаются веста складок. Складом излосятся фальбовкой по линейке продольными линиями, по котольти бумата перегибается и собирается в

«зархонку», «тармошки» кроят по лекалу-выхройке. Выкройка для изделия «тармошкой» унотребляется моловиная, т. г. половина издедля Вимпренняя часть склатов склеп-

вается. По этому же опособу изготовляются бумажные фонадании и другие яз-

далии (рит. 33). Воговая спроизваль для фонариков должна вчесть ещё иногремный гофр. Для этого существует приотпеобление, инсплияться с драгифика пада, невозможность с драгифика пада, с драгифика пада, с драгифика пада, с драгифика примерена приметеня должно в драгифика подрагифика противований общем с примерена приметеня должно в драгифика подрагифика подрагифика подрагифика подрагифика подрагифика подрагифика подрагифика по складкам, что очень удобно в транспортироване.

Технология ваготовления игруппи технологиям из бумажных стходов карандациям фабрик, броизырованных дент серебряного и золи того цвета представляется в следующем виде.

На стол накладывается чистый лист бумаги и делается оттиск исчаткой первый раз с нечётным числом линеек, второй раз на следующий лист с чётным числом линеек. После каждого оттиска шовый лист притирается тряпочкой в предыдушему листу. И так наклепвается до

35 листов бумаги.

Конда пробуское колличество листов склюено, ща шервом и последнем листах наклеяваются толкие картонные половки. На картоп паносится половина контура изделяя я высекается. Для этого можле взготовить фагурные металлические пресеция.

Точно так же изготавливаются поледия из тонкой папиросной 5умаги. Окраска их производится слелующим образом: в плоскую иссулу (блюдечко, тарелку) наливают водный раствор краски и в него слегка обманивают внешнюю сторону изделий. Изделия окунают в раствор разных пветов с соблюдением спектральных переходов, например: одна часть в жёлтый пвет, а пругая часть в малиновый; благодаря гигроскопичности шаниросной бумаги растрор краски затекает пвет на цвет и даёт промежутечный тон оранжевый H T. U.

и т. ц. Так в готовом развёрнутом изделии получатся спектральные перехоты по всеми июжисами тонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА СДАЧУ И ПРИЕМКУ ВАТНЫХ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

Ватные ёлочные игрушки делятся на четыре основные группы: 1. Подставочные большие—деды-

морозы и прочне фигуры. 2. Разные фигурные изделия. 3. Фрукты, овощи и грибы.

4. Декоративная вата. Подставочные большие фигуры делы-морозы и др. Ассортимент этой

подставочные вольшие фигуры — деды-морозы и др. Ассоргимент этой группы — деды-морозы в разных варнантах оформления, фигуры людей и животных.

животных. Требования, предъявляемые к качеству этой пруппы игрушек, следующие:

 Остов должен быть устойчивых, подставка деревниная, донышко ко торой должно быть зачищено без заусениц и трещин. Подставка должиа быть втокрыта отнестойкой патой.

2. Поверхность должна быть по-

которое не должно осыпаться.

3. Изделия должны иметь прочный наружный панцырь соответству ющей формы, без помятин и впадич.

Пушистые части — борода, усы, вата на подставке — должны изготовляться из невоспламеняющейся ваты.

4. Поверхность должна быть проклеена до и после обсыпки клеевы з раствором.

5. Изделия не должны воспламеняться от прикосновения с пламенем свечи мли спички в течение 2—3 се-

кунд.
6. Изделия не должны иметь пя-

тен, подтёков и надрывов.
7. Изделия должны соответствовать установленным размерам образ-

ца эталона.

Упаковка производится в картонных коробках вли щепных корзинах. Упаковка навалом в ящики вос-

прещается. Разные фигурные изделия, В основной ассортимент этой группы оходят: человеческие фигурки, персонажи сказок, ятицы, звери и др.

Требования, предъявляемые к качеству этих изделий, следующие. 1. Повержность должиа быть покрыта тонким слоем снет-стекла, ко-

торое не должно осыпаться, 2. Изделня должны иметь плог-

ный наружный панцырь соответствующей формы, без помятин и впадум. Изделие, не имеющее наружного твёрдого панцыря, должно пропитываться опистойким составом, предохраняющим их от воспламенемия.

3. Тонкие, отходящие детали: ружи, иоги, ланки для зверей должны иметь поддерживающий общую

форму жаржас.

 Для подвешивания изделий должна быть прикреплена митка—цветная, серебряная, золотая или проволока—на месте, позволяющем полвесить или закремить изделия на сже в естественном положении. В изделиях отделка из рыхлой ваты должна быть изготовлена из невоспламеняющейся маты.

6. Форма изделий должна быть реалистическая, т. е. правильно пе-

редающая их изображение.

7. Изделня должны соответствовать установленным размерам, 8. Изделия не должны воспламе-

 Изделия не должны воспламеияться от соприкосновения с пламенем свечи в течение 2—3 секунд.

 Иэделия не должны нметь пятен, подтёков, надрывов.

Фрукты, овощи, грибы. В основной ассортимент этой группы входят разнообразиые фрукты, овощи и грибы

грибы,
Требовання, предъявляемые к их качеству, следующие:
1. Верхний слой наделия должен

быть проклеен и обсыпан снег-стеклом для создання плотного слол и предохранения от воспламенения.

2. Поверхность по клеевому раствору покрывается сист-стеклом, которое не должно осыпаться.

 Фрукты, овощи, грибы должны иметь плотную общую структуру и прочими наружный панцырь.

 Проволока, служащая стебельком, должиа быть плотио закреплена в изделнях н окращена в соответ-

ствующий цвет.

5. Фрумты, овощн и грнбы, не имеющие наружного твёрдого паицыря, должны пропитываться составом, предохраняющим их от воспламеняе.

мости.

6. Форма фруктов, овощей, грибов должиа быть реалистическая,
т. е. правильно передающая их нас-

оов должиа оыть реалистическая, т. е. правильно передающая их наображения. 7. Изделия должны соответство-

вать установленным размерам.

8. Фрукты, овощн, грибы в зависимости от оформления могут соединяться личками или даваться от-

9. Для прикропления грибков к ветке и придания им естественного положения, из ножки грибка должна [быть выпущена мягкая прозо-

 Изделня не должны восплаиеняться от соприкосновення с пламенем овечи или опички в течение

 Изделия не должим иметь пятен, подтёков и надрывов.

Упаковка производится в коробки из картона или щепные корзины, а также в пачки из плотной бумаги, перевизанные или заклеенные,

Упаковка навалом в ящики воспрещается.

Маркировка изделий производится штампом или наклейкой этикстки по коробки или пачки, с указанием наименования изделий, количества, цатменования и адреса производства.

Приёмка производится по внешнему осмотру, в соответствии с указаниыми техническими условиями

Изделия должны храниться в сухом месте при температуре не ниже о и не выше + 35° С. Распажованные изделия не должиы находиться под непооредственным воздействием солнечных чучей.

Декоративная вата. Декоративная вата, служащая для непосредственного украшення ветвей ёлки и подставок, может быть белой или окла.

шениой в разные цвета.

Оиа должна быть обязательно пропитана оптестойким составом, предохра оягнестойким составом, и не должиа воспламеняться от соприкосновения с пламенем свети или спички в течение 2—3 секунд.

Вата упаковывается пачками в плотную бумату весом по 50, 75, 100, 500 и 1000 г.

Маркировка декоративной ваты производится штампом или наклеж кой этиметки из торце пачки с указанием маименования (декоративная вата, певоспламеняющаяся), веса изделяя, адоеса производства.

Декоратнымая вата должна храниться в сухом помещенин с температурой до+35°С. В распакованиом виде ота должна оберегаться от выветривания состава, предохраняющего её от воспламенения.

Технические условия взяты из прейскуранта отпускных цен из влочные украшения производст всех систем, находящихся в г. Моск-

всех систем, находящихся в ве и Московской области.

РАЗЛЕЛ ТРЕТИЙ

КАРТОНАЖНО-БУМАЖНЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

производства

Производство картонажной игрушки целесообразию организовать в городах и кцунных промышлених районных центрах, используя отходы типотрафий, литографий и переплётных мастерских.

Необходимо избегать дальних перевозок и транспортировок сырья и материалов, чтобы не загружать

транспорт. Следует выяснить, с кажими из близрасиоложенных пропзводств может быть кооперпровано производство картонажной игрупски.

Помещение для производства жартелажной игрушки как правило должно быть просторным, сухим, светыми и иметь рабочие места для следующих операций:

 Заготовки и подгстовки основных и поделочных материалов.




Рис. 34. Сжема администратацию-коэмбегаенного руководства картонамного производства: 1—руководитель предприятия; 2—ама. по коммерческой части; 3—бухгантерия; 4— ОТК; 5—зам. по адм-чок части; товой продукции; (0—зам. по производственной части; 11—транспортний отдел; 12—склад материалов и инструментом; 13—помарыв сторожевая сорян; 14—материальным кладовая; 15—загогометолыя мастерская; 16—сущумах; 17—производственный отдел; 31—пинетциятерская; 16—офомется образораственный отдел; 31—пинетроизводственный отдел; 31—пинет2. Изготовления полуфабрикатов.

3. Сборки полуфабрикатов. 4. Окончательной отлелки изпе-

5. Приёмки и упаковки готовой

Склал материалов, сырья и инструментов по правилам противоножарпой безопасности не может быть расположен в одном эдании с производством, в поэтому в произволственпом помещении организуется кладовая, сопержащая все необходимые материалы п инструменты в количествах, не превышающих двухсуточства.

должно быть выбрано отдельно стояшее помешение, обеспеченное протпвепожарным оборудованием. Количество готовой продукции в складе пе доджно превышать декадной выработки. Отгрузка на базы полжна производиться планемерно по произ-

водственному графиям. Приводим примерную схему адмипистративно-хозяйственного D93400-

водетва (рис. 34).

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬ. ные материалы

Б. основным видам материалов эля произволства картонажной игрушки п клеящие вещества,

В зависимости от сырья, из когорего приготовляется бумага, ода разделяется на тряничную, древесную, целлюдозную, макулатурную, соломенную и др. (картон соответственпо-древесный, соломенный, маку-

По характеру резки бумага подразделяется на ролевую и флатовую (листовую): по утепени глазировки -матовую машинной гладкости. глазированную; по окраске - натуральную белёную, пебелёную, пеную: по степени проклейки-проклеенную и непроклеенную; по тол-HIMME - TOMCTVIO. TOMEVIO.

При определении качества бучаги

быльшое эпачение имеет плотность её, представляющая вес одного квадратного метра в граммах (г/м2), Мипичальная залотность бумаги, вырабатываемой да наших отечественных фабриках в СССР, равна 8-10 г/м2, максичальная-240 г/ч2 и выше. Повышение плотности производится от 30 до 80 г/м2 - через каждые 5 г; от 80 до 160 г/ч° через каждые 10 г; от 160 г/м2 п выше-через каждые 20 т. Бумага, плотичеть которой превы-

картоном. В мастоящее время устано которой помер картона, умноженный на 100, определяет его илотпость (в г/мг). Плотность картона колеблется от 300 до 1700 г/ч2 и

выше.

Если бумагу и картоп рассмоуреть пол микроскопом, то можно увидеть, что они состоят из неренутанных между собой волокон. У разных соптов бумари вологиа бывают разной длины. Чем длиниее волокна, тем бумага и каптон кненче.

При разрыве один воловиа рвутся. а другие юстаются целыми. Крепость бумаги зависит от крепости самих

волоков.

Наиболее кренкие волокна пеньвовые, потом читут дыпяные, хлопчатобумажные, целлюлозные, жолоченные и пр. Отсюда можно заключить. что для прочности бумаги и картона требуются возможно более длинные и прочные волокиа, а также крепазе спецдение их между собой.

Соломенная бумага и картон. Соломенная бумага готовится из здаковых фастений (ржи, пшеницы, риса в ока). Наклучитим сырьём счичестен ржавая солома. Соломенная бумата в картон извънготся самым дашёным, по вто же ремя самым даким видом материлал, чак как зам плох поддажотся стеймити (рыдеманию, рантовке), очень домин, очебению, когда переосмуту Тихонцийся остаток извести в картоне при объеспевания штруним цистей бумати.

Соломенный картом находит себе применение в производстве клеёных картонажей, для итаминованного картонажа он совершенно непригоден, если он без примеен целлюдом, или же без клончатобумахного водска.

Мокулатурные бумеги и нартен. Старые пасеты д журвали, обрежи бумаги из типо-литографий и картенажных фабрик, архинияе деля и прочак бумагизи макулатура перрабатывалисть в масог, да которой и поготольности макулатурные сорта бумаги и картона, имеющие натуральный серай пет, рыклую и ломкри структуру, до каместуру пенного лучии соломенных сортов.

Макулатурная бумага не может применяться для упаковки инщевых взделий. так как сама по себе ода не гичненична, а поэтому мерриготна для оклекие прумен типа бочных бонбоньерок, в которые обычно в вяде спортриза вкладиваются разные закомства.

Тряпичная бумсга и картон, Веревки, ситец, обрывки валы, хлопчатобумажное, льияное и пеньковое гряпьё своятел на бумажные, фабрики и сортируется на лыниюс, неньковое, ситцевое, полубумажное, джутовое, полушерстиное, шерстяное сипьё.

Получаемый из него тряпичный картон обладает эластичностью, прочностью. Он особенно рекомендуется для изготовления штампован-

ных рельефных ёлочных карто::aжей и цельнотянутых коробок.

Полутряпичная бумага и нартон. Чистая тряпичная масса чаще всего смешивается с макулатурной массой для чаготовления так называемых полутряпичных бумаг и картона.

Йонятно, что прочность и добротность изделий зависят полностью от той пропорции, в какой берутся бумажные массы.

Довесный мартом и бумага, 11довесных пород для взотиольения бумажной массы применяются: сопа, двятая массу вз дивника, сильно окращенных водомон; дипа и осипа — для получения массы, отличающейся бодизной; бербаз и сл., занимающие по качеству массы средие место.

Древесная масса употребляется главным образом как примесь к трянью и его сурротатам.

Из древесной массы получается белый древесный картон, который вмеет самое широкое применение для изготовления коробок — папиросных, кондигерских, атпекарсными также для блочных украшений. Отрипледыные стоющы его —

Отрипательные стороны его рыхлость и ломкость — не игранот бельной роли при наготовлении клеевой блочной игрукция, если их обженарых беларужи прегиой бумагой или литографированной этиксткой.

Цеплюдова. Лучшим замопитаети привые в настоящее времи является недативоза. Педатизоза — это древесила, обработивая химическим способом, т. е. сваренняя дибо с едктюром серпокислой сели кальция. По индальзовы изготовалются замечательные прочиме, залестичиме и тейкие серть дарота, нальощнося дучним матеравами для изготоватите имя ситами диа изготоватите имя датими матеравами для изготоватите имя ситамизациют картона, ватотиваеть имя ситамизациют картона, ватом имя ситамизациют картона, ватом имя ситамизациют картонажа.

Нартон-силейна. Так называется картон, получаеный склеиванием двух, трёх и более листов простой обёрточной бумаги.

Картон-склейка является хорошим уатернадом как для производства глеёных, так и для штампованных картонажных игрушев и ёлочных

укращений.

Цветные бумаги, В настоящее вреия машинным способом изготовлякотся пветные, гладкие и тиснёные бумаги высокого качества. Если произволетво не имеет возможности получать юти бумаги, опо должно наладить производство их ручным спо-

себом. способом цветная бумага конечно не Moжет заменить её фабричные сорта. но до некоторой стелени она может

восполнить этот пробел.

Бумаги, покрытые серебром и золетом. Металлизация бумаги (алюинишевая) производится двумя способами: наклалкой листочков стоящего или поддельного металла, окраниванием бумаги метгалически-

MIL TIODOUEKAMB. Иля ютого берут бумагу средней плотности и грунтуют её следующим

Цинковых белил в порошке 20 частей Клея столярного . . . 5 Воды. 500 »

Смось пологревают на лёгком огие. помощивая перевянной палочкой, ей дают один раз векинеть, затем студяг и в колодном состоянии процеживают через холст средней илотпости. Этим составом груптуют бумагу полужёсткой жистью, равномовно распределяя грунт по всему ли-CTV. ROTIS POVHT HOOCOXHET, ero orполировывают следующим образом: на бумагу насыпают через мельэе сето талык или волокнистый гипс и затем полужёсткой шёткой растирают порошок до получения гладкой и блестящей шоверхности. Отработанный (гладильный) порошок мягкой кистью удаляют с поверхности пенступают в металлизации.

Понрытие металлическими листочнами. Загрупроваличю поверхность бумаги покрывают клеяшим соста-

BOM:

Клея столярного . . . 10 частей

Смесь подогревают на лёгком огне до кишения, дают остыть, и профильтрованный состав напосят тонким слоем мягкой широкой кистью (флейцом) на грунт. Слой состава на грунте полжен быть толким. Через полчаса на липкую поверхность накладывают листочки (фольгу), осторожно разравнивая и алячьей жапкой.

Когла весь лист покрыт металломего сущат в течение 3-4 часов, после чего несколько минут полиру-

ют тладильным порошком.

Покрытив металлическим порошком. Подготовленная, как указано выше, бумага, покрытая клейким составом (клей, глинерин и вола), металлизируется так называемым броизовым шорошком. Порошок набирается мягкой круглой кистью и рассыпается по всей новерхности листа. после чего излишки его, пеприставине в бумаге, удаляются круглой мяткой жистью. Через 3-4 часа бумагу обрабатывают тальком, как указано выше.

Для волочёных бумаг можно подготовлять соответствующий по ивету грунт, а именно:

Охры в порошке . . . 20 частей Желатина 5 » Воды

Для тёчного золота (червонного) пля бронзы приготовляют следующий грунт:

| Болюс: | | | | | | | | | частей |
|--------|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|--------|
| Кинова | ри | | | | | | | 20 | >> |
| Клея с | тол | HGR | OFC | ٠. | | | | 5 | > |
| Воды | | | | | | | | 500 | 30 |
| Эты | coc | гав | ы | mı | ме | ня | ют | ся т | ак же, |

как опясанные выше.

ОКРАСКА БУМАГИ В РАЗЛИЧ-НЫЕ ЦВЕТА

Иля окращивания следует выбирать бумаги совершенно белые. Обычно все писчие сорта вышускаются хорошо проклеснными, по если желательно приготовить пветную бумагу из бумаги непроклеенной, то проклейку следует произволить как предварительную операцию перед окращиванием бумага. иля чего приготовляют раствор; желатина белого — 8 г. воды-500 г. М'елатин растворяют в воле, загем раствор ставят на лёгкий огонь и дают три раза вскипеть, после чего прибавляют два-три грамма квасцов в порошке. Когла квасны растворятся и жидкость остынет примерно до температуры 20°С, можно пристужить к проклейке.

Листы укладывают на ровную поверхность стола и прирокой кистью наносят тонкий слой проклейки.

Кистью быстро проводит сверху вина по длине листа, а затем поперёк for левой руки к правой. Таким путём состав равномерно распределяется по листу.

Сушат бумагу в горизонтальном положении в течение получаса при компатиой температуре, а затом развешивают на хорошо натянутых толстых вербеках.

Проклемвать бумату можно и более дешёвым способом—врахмалом. Крахмал растворяют в хололной воде, затем заваривают кинятком до такой консистенции, чтобы готовая жидкость имела слегка синеватомутный цвет и обладала пезначительной крепостью.

В крахмал вводят щенотку квасцов, проклейку ведут при температуре раствора не ниже 20°С.

Краски могут быть всякие, по клинь разводимые да воде. Красидолжана бъть предварительно водетовжены, а именно тничесные растерим. Растравитед они на специальной краскотбрые эки на мрамопой доске так наязывачимы бегудом (курангом), или же в фарфоровой ступие фарфоровым нестиком.

Сперва краски растирают сухичи, а затем прибавляют очень немного воды, приливая её постепенно во время растирания, чтобы в коппеконцов довести краску до густиты сметаны,

Растирать нужно до тех пор, пока не получится вилоне гладкая блестящая масса без малейших крупинок.

Крахмальный клейстер для растворения такой краски должен быть консистенции густого сиропа.

консастепции густкого спроизубройно подлежения краскайм, не требующими предварительного притоговления. Очень корони в этого саучае краски, продающиеся под изаванием егуапевых» С большым успехом можко притегит, акваратьные краски в тобах, эти краски предварительно смешниваются с потой.

Окраска бумаги произведится пыспециальной доске, по размеру равной овращиваемым листам с пряцуком на мромки в 2—3 см. Красят минкой вруглой кистью, начиная с середины миста, сперва от себи цверх, а затем от середины к себе вина. Красить нужно быстро и летвина. Красить нужно быстро и летко, пе прижимая сильно кисть к бу-

маге, чтобы не смывать проклейку.

После окраски бумати круглой костью пироким флейном распределяют равномерно краску, затем через 5—6 часов приступают к окончательной отледке.

чаговлении отдельно делены (аппритуар), Обърманенный свей пепрочен и борман деления деления выботе такам стем пода. Иногом'я рыботе такам стем пода. Иногом'я рыботе такам стем пода. Обърмания пода. Обърмания стем пода. Обърмания стем

Воды : 1 л Состав кипитит три раза, дают остыть и покрывают бумиту мигки фотенты и покрывают бумиту мигки сочному слою

Более прочный клей будет жела-

Состав кипятат и затом остужают до температуры 20°С. При этой температуре покрывают бумагу клеем, как указато выше.

Такая юбработка применяется для такой бумаги, которую в дальнейшем предполагается покрывать лаком.

Для придавия бумаге блестящ го пада и счягчения красочных попов в дяльнейшем бумагу обрабатывают воском

Рассмотрим этот процесс.

Бумагу покрывают замым топчайшим слоем воска, для чего приго-

товляют следующий состав:
Воска белого 8 часте
Канифоли 2 част

тина 1 часть

Воск и канифоль необходимо раснаавить на лёгком огне, постоянно помещивая деревянной налочкой затем шодлить тернентина, Когда маста остынет, она приобретёт консистенцию самиочного масла. Полученной массой покрывают бумату, растирая се мяткой суконкой по всему листу.

В указанной рецентуре в случте необходимости воск может быть за-

менён парафином.

Изготовление краплённых бумаг. Изготовление бумаг под этим наимнованием сводится к разбрызгивалию по поверхности пастной или бълсй бумаги особещию приготовленной краски. Краски приготовляются так же.

нак и для однопретного окранивания бумоги, по они должны быть более жидкими. Хранить заготовленныкраски чеобходимо в глиняных банках, закрывающихся деревинными крышками.

Для разбрызгивания краски необходимо вметь сетку и метёлочку. Для каждого цвета краски должна быть своя метёлочка.

Лист бумаги гукладывают на доску, доржа сегку над листом, по сетке водит метаочкой, обмасшутой в краску. Когда нацесённые жанли высохнут, операцию производят с другой краской и т. д.

Особые видоизменения рисунков дают песочный, узорчатый, крахмальный, золотой и серебриный краны.

Посочный крап получают следуюпіция образом обрабативаемую поверхность листа посыпают через сито влажным чистам поском пли довенным гольками, затем раборазивают краску в форм мелких, по частых капель, Торез минут 10—15 манитуляцию повторяют с другой какой-лябо краской и т. д.

Затем песок осторожно стряхивают. На бумаге образуется нежный пятимстый крам.

Мранмальные мрапы получног пут гуйа тупательного растирация крахмала с водой и разбрыотиванця отой смест методомой на образичениямой лист в виде грубих капеты, когда брызит капель крахмала пачнут подсылать набразивают жедажум краску, После высклапин с оборого листа нёткими ударами сколачивают капиний дагорами. Получаются по белому водю тёмные и тожно в правиники, последные в том случаются, когда краска понала на крахмал.

Золотой и серебряный крапы прыготовляются так: болок свежего ийца тщательно отделяют от желтка и смещивают с 0,5 л чистой воды, затем смесь бивают мутовкой в густую пену, дают отстояться и педят сквоз, точное полотом.

Когда порошок хорошо просохист, лист обметают мягкой щёткой.

Многокрасочные наилейки. Бумага для наклеек должна быть плотностью не ниже 50—60 г. Лучше пользоваться сравнительно плотными и хорошо проклесиными сортами бумаги, ппаче при наклейке могут получаться тёмные пятна.

Наклейки необходимо тщательно отгумимровать, Иа качество гуммирэки следует обращать сосбое виимание: при плохой гуммировке наклейки будут отставать от жаргоза.

Лучно всего гуммировать наклейки гумми-арабиком чли декстриномпри отсутствии которых можно применять казень а также обыкновенный животный клей

После печати давлойни цельми плагами гуммируются либо в гумипровальных анпаратах, дибо вручирую. Отгуммированное в высушенине в листах цвалейки давальнают ся на четалические шинальна комплактами по 50—100 листов. Дая
правильной даколки интография до
преми печатами дистов. печатает
условные энами (кресты), которые
и прокальноваются шинальнами. Едапита будут во досу точках совпадать с этистами нижелих дистов.

Наколотые комплекты паклеек поступают в резально-закройное отделение для высечки, для чего большей частью подъзуются приводимии экспентриковыми пресодами типа копвертных. Тадлер такого пресса обычпо имеет размер большего печатного листа кли его положивых

На таллер пресса, чтобы не портить проссии, кладется торисвая суковая доска или пинковал литая доска бе примесью гарта), а при отсутствии их 5—6-миллиметровая фанера и, наконец, еслу и этото вт., берут чист картопа М 8—10. Все подалания подажи законавать таллено, подажи законавать подажи законавать

Просечка продставляет собой стальную ленту, изогнутую по форме контура высекаемой наклейки. Высота просечки от 20 до 50 мм. Виупрешияй контур должен имеального инсоотверстировать разнерем и форме вкоокаемой наклейки; паружинай контур вигаху должен быгър рачен внутрешиму, так как деластей остром, вверух жее фасициросса до 8—10 мм. Таким образом просечка которото вверху имеют толициу, а меростика и порошей, подажинейся просечка ам порошей, подажинейся закакие стани или или полосового цементироватного железа.

После закалки просечка должна бить корошь отплировала, члобы скользила при работе, Накологые комплекты листов кладугия печатью вверх на тальтор пресса. Проссика острым краем накладывается на паклейку так, чтобы режущие брад её совтадали с комтурами этикотки (ряк ее спонявлаными разметками).

При просечке маклеек не следуот накальнать в один комплект много листов, так как чем тоньше будет пачка комплектов, тем ровнее будет высечка.

При работе належно просечку смазывать парафином или стеарином для лучиего скольжения, а личие стуминрованных, паклеек слегка припудривать порешком талька чтобы ону не сливались, Между наклейками должен оставляться на листе питервал в 8—10 мм.

При отсутствии приводного экспентрикового пресса наклейки можно высскать с помощью такой же прэсечки на простых ручных рычажных, а такжо из зологарных проссах, производительность которых значительно меньис.

При пользовании приводными прессами необходимо тпатасыль отрегулировать просотку, чтобы опаострым красм не заходила гаубоко в торновую доску и в то же времи свободно высскала вижинй лист положениюто на талжер пресса комплекта накцеск.

После высечки наклейки бандеролятся счётом по 1000 шт.

Фольга и поталь, Фольга и поталь представляют собой тончайшие листочки металла, Фольга и поталь продаются в виде книжечек, в которых между бумажными странинами влажены листочки фольги и поталь.

Фольга изготовляется из станиоля (листового олова), для чего идёт чистое одово или силав его со свинпом. причём последний прибавляется для увеличения твёрдости. фабрикации станиоля металл рится в когле и отливается в песчаных или железных формах в плитки. Последние прокатываются в хололпом состоянии в станках с переменным холом валиков. Прокатывают по тех нор, пока не получатся листы в 0.20-0.15 мм толиципы. Эти листы носят название станиоля н имеют инпрокое применение в электоо- и ралионоомышленности, а также в пищевой промышлениости, как упаковочный материал.

Производство станиоли сложно и требуст механизации. Оно не может быть организовано в виде подсобиого неха в артели.

Тончайшие сорта станноля посят название фольги и получаются в результате дальнейшего илющения станиоля кустарным ручным способом. Плющение, посящее пазвание «формувание», производится с помощью железных, а затем деревян-

Нарезанные листочки станком, размером 15-X15 цм 20-X20 мм у кладываются между инстами и базываются пумыра размером 110-X110 шм 130-X30 мм, Для того чтобы собраниам из станноля д пумыра пачи, в риработе не рассыпажась, не сдемилалсь на неё накладываются рассы до должно базывающий пределать правежения пределать пределать правежения пределать правежения пр

Как показала практика, не обидательно, чтобы все листики станиоли были поредожены пузырём. Пузыры можно перекладывать после каждых 10—15 листиков таниоли по того чтобы они не сапиались другс дугом, их смазывайот животикы

топленым жиро

Рабочие мологками вручную огформовывают одновременно до 200 ---300 листов станиоля. Работу производят на испированных каменных линтах.

Верхине и нижние 1—2 листа идут в брак. Толщина получаемых листов колеблется от 0,1 до 0,008 мм. Это и называется фольгой.

Поталью называются тонкие листы, плющенные из сплава, содержащего 11—12 частей меди (красной) и 2—3 части цинка.

Броизовые порошки изготовляются из таких же сплавов, окращивасмых слоем окислов, с помощью подогревания.

клеящие вещества

Али изготовления картонажиой игруппы, к клеящим веществам предываются следующие требования: клей должен быстро и ровно раствориться хорошо склеивать, быстро соляуть, не просамиваться через бумаги, не помещять цвета бумаги, не

портить глянца, не издавать дурного запаха, быть безвредным.

Самым употребительным клеящим вешеством является животный клей (столярный в плитках). Хороший животный клей прежде всего должен обладать малой кислотностью. Если мы на плитку клея наложим смоченную в холохной воде дакмусовую бумагу и далим ей высохнуть, то дакмусовая бумага или только слегка, изменит свей цвет, или нокроется темными синеватыми пятнами-полосками. В нервом случае клей кореш, во втором слишком кислотен. Хороший клей быстро и без большой пены распускается в воде. Клей никогда не следует варить, а только пологревать в воляной бане, так как от варки он теряет свои клеящие свойства.

Объячно клеем пользуются в тёнлом виде и держат его в клеинах с члектрическим подгоровом. Для тоготом этобы клей не желативизировался и кладайом состояни, его притоговать члетей уксусной вислоты и 40 члетей уксусной вислоты и 40 члетей уксусной вислоты и 40 члетей уксусной вислоты и с тей, а штом выставляют с вислотой, а штом выставляют на солицения или потружают в тейлую вышу для скорейшего седимения.

Приготовленный таким образом клей не желатицизируется и хорошо

Мленой млействер приготовляют бейчиных путем: жидкий столидиный жей заваривают На равного кога достройным приготов приготовляют грусой клойстер, подбавляя пемного буры для комсерынования (от порчи), загем клейстер разводится приготовленных стеляте имя клеем, при необходилости добавляют гоморей поды.

Денстрин, Чистый декстрин безвредное, безвкусное, быстро сохумиев, астко растворимое, крепко деящее вещество. Для умогребения
к декстрина разводат 1/А зигра
кода, размещавают минут 10—15.
Потом подогревают полученный раствор за водкают базе, есё время мемог, бетупив раствор, прибармиет
кому бо г ганцерныя и немного сазициковой кнедоты и всё тплагельно
вереженивают. Перед упогребаенном
говамо, сколько требуется для дантому касе картом хорош для дитамнованных картом жорош
к деней учество в
к деней фага
к деней к применент
к прим

Назвин. В небольшую кадку вместимостью 25—30 л воды кладут 2¹/2 кг сухого казеина и надивают доверху калку вотой.

Вей осповятельно перемешитыю и сетавляют в токое на 12 часов. Потом берут шланг, погружают один копец его в калку, другой замрытаэт пальном и свештвают спаружи кадли позможно шлае. Погучается спфои, через который вода вытечает и кадли Воможно шлае. В вы кинеста. Постают такое промінацие пояторить ещё один-два раза. Котстота. Постают такое промінацие пояторить ещё один-два раза. Котда кадечи року догожно промікт, в кадуу влизают 7½ з п'ещой вода и, прибажная 300 г буры, разведайной в 1 л горачей воды, хороше размешняюм; с

Заготовку казенна в большом количестве делать не рекомендуется, так как он по проинсствии 2—3 дней окисляется. Для ого хранения нуж-

Применение казенна в картоналопой промышленности семое разпосразпос. Он унотребляется, как и всикий другой клей, при мэтотовления клейных коробок и игрушск, незамения для склейки бумажных и картонных пилиндров.

Казени особенно пригоден для штамповки глубокого рельефа как без подогрева, так и е подогревом (холодная и горячая штамповка).

Ней для гумнировании бумогировании бумогировании образом образом образом разог в 40 основных мастах воды растраму 20 мастей хорошер сеголярияето спарываето самера и предоставляющей становать образоваться образоваться с мастей самера и предоставляют с становаться с мастей самера и предоставляют с мастей самера и предоставляют с мастей мастей мастей с мастей мастей

Блонда — бумакцию кружево, инпроко присменета при матоговалении ваючим хлопушов и бонбольерок Простейший списоб актоговатния баюды следующий, Гранёр из стальной пляте рекушими виструменями вружиро выреалер рису пос вружева, после чего загачивает и плабрует ве режущие края. Получается меляний сложный по рисунку птами-просего

Штами устанавливается на таласје проса неподавжио, вверх режущей поверхнотель. На штамиты кладут пачку бумаги в количестве не более 25 листов, накрывают сверху лиотом картона и ударнот дереванвыхи дли сънценнува моодтами. Достаточно 2—3 ударов, и вружевь готово.

Целофан — прозрачная, как стекло, цветная плёнка. Унотребляется для фонариков, окон домиков вагончиков и т. п., а также для унаковви кондигерских изделий, подвешиваемых на блку.

Нанитель — цвета золота и серебра — представляет собой тонкие спирали, плоские, круглые, трёхгранные.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕН-

Для резки картона и бумаги унотребляют паншер (рубилку).

треоляют панинер (руокаку), на рис. 35-А изображён самый несложный по устройству напиер, устанавливаемый на массивном де-



Рис. 35. Папшеры

Более совершенная и широко расиространёвная рубина (рис. 35-В) устроеща в вяде больших ножнии. Галавные части рубинам — дез люторых один (з) неподавжен, а другий од зепичется около первого. Рубинах предстевляет собой стом на чутуным им им дея ным или деревлинам дожжах с же-

дезной крышкой—плитей; вдоль всей правой стороны плиты (считля ний неполвижный пож (а). В залней части машины, считая от рабочего места, следан на уровне стола выступ, в котором на оси в подшиннике укреплён одним концом второй нож. Свободным концом он двигается вверх и вина, скользя по нижнему ножу. Подвижной нож приводится в явижение рабочим, который держит его за ручку (В). Когда верхний нож пеликом опустится на никний, то он останавливается, умевшись своим передним концом в железный упор-пятку (г), укреплённую на краю стола. При опускании верхнего подвижного ножа следует держать рукой деревянную ручку так, члобы пальцы не выступали за её пределы, иначе они могут понасть межеу верхним ножом и указанцой пяткой.

Для облегчения работы подвижным ножом на конце его укретлей чугунный баланс—противовес (д).

На проедней части столи, поридыдикулирно нижиему ножу, укреплен неподвижие железный бругок (е), на этом бруске двягается по пате (к ножам или от вих) долечий бругок, который уногребляется при регом, который уногребляется при рестояния от цело оказо 25 см ставится при надобности ещё зачаний брусток снажействий в нижией своей части пипальками, которые входат в отверстия стола.

Перед рубкой материал закреиляется на столе с номощью прижичной планки (ж), приводимой в действие ножной педалью (з),

Прижимная планка регулируется двумя винтами с гайками, причём она должна быть отрегулирована так, чтобы на всём своём протяжении могла лержать полоску писчей бумаги.

Прижимная планка действует следующем образом. При нажиме педали она с помощью двух стальных прутьев - штоков, соединенных с ный пол неё материал. При освобожтении пелади прижиман планка позинмается кверху двумя пружинка-

ми (н) Для рубки длинных и широких ьолос и для пальнейшей разрезки их на мелкие куски служит брусок (п), отодвитающийся при номощи ручного маховичка вправо от исполняжносок закрепляется в этом положении винтом, расположенным около маховичка; иногда таких винтов бывает два: около рабочего места и в противоположном конце станка.

Для нарезания уэких полос картона и бумаги к станку всегла приложен прибор-узкорез, называемый ка-

реткой (л).

При помощи узкореза можно резать полосы ширипой начиная от 3 мм.

Уэкорез укрепляется. 0.31 нужен, на выдвижном при помощи двух виштов.

зажича его прижимной планкой, узкорез благодаря своим пружинам разледяется на яве части, причём упорная часть опускается вина, так как она отраждется от верхнего ноза укреплённой на послетнем почеречной пластипкой (м).

Ири подрятии верхнего ножа узкорез благодаря своим пружинам приходит опять в исходиое положение. Если ис нужно резаль материал на узкие полосы, узкорез и пластинка отвинчиваются и убираются в яния размером 100×20×20 см. В этом ящике рекомендуется держать ключь отвёртку, маслёнку и другие, принадлежности, которые всегда лоджиы быть под руками у работающего на паншере,

Новерхность стола-плиты у рубилын бывает обычно размерэм 110×75 см, что позволяет помешать на ней пеликом лист картона. Однако бывают такие рубилки, которые имеют илощадь стола 120×120 см. Эти последние конечна лучше и удобнее, но мало сказать, что особенной нужды при производстве игрушск в них нет и можно вподне ограничиться рубилкой с площалью адпты 110×75 см.

На рубилке можно обрабатывать напезать разнообразиме материалы: картон всех видов и толщии, воевозможную бумагу, пелофан, желофан, фольгу, коленкор, дерматии и дьугой листовой материал.

Прессы, Пресс -- механизм, служащий для вырубки и просечки картона и склеенных листов бумаги. употребляется для формовки (тисие-

Для штамиовальных работ унотребляются прессы разнообразных тилов и видов, каждый из них имеет свою монность. Выбор их завичит ских потребностей произволства, плошади штампуемых изделий толиципнала.

Все существующие прессы можно гоубо разледить на небольное число типов: эксцентриковые прессы, приволящие в движение пуансон с помощью эксцентрика на валу; кривошинные прессы, отличительным признаком которых является жолопчатый вал, играющий здесь ту же роль, что и эксцентрик в эксцентриковом прессе: резчиыс-рычажные ручно10 действия; жинтовые или так называемые червичные, которые в свою очередь подразделяются на ручные, и приводиме—фрикционные.

Ручные червичные пресым биваюх финалечные и двухльечные, Эти посаедине шамболее унотребятельны и картонажно-бумакном игрушечию такой пресе должен обладать лёгким и точных хором пуановом по бараллелям (цаправляющия). Такие пресси обычло устанваяньяются или на чутунных стеляниях, яля из меселных деоревиных столах—верстамах.

Навивальные аппараты служат для изготовления на картона и бумари бумажных цилмедров, из чэторых делают барабанчики, хлопушки

и др.

Кроме того, в производстве имею грименевие гуммировальный апитврименевие гуммировальный апитдраг, который служит для поврыгия долистов бумаги и картова кленцкия
вещестами, апштарт для режи готовых рухонов планидров на кольными маблизами, посредством жогорых парезанным кольном придаётся
овальная, примогральная, квагратная и мененемым кольном на

Перечисленные аппараты и напревательные формующие приборы описаны ниже в разделе технологии.

Особо важное значение имеют штамны—приспособления к прессу, благодаря ікоторым получается рельефное тиснение картона.

Обичный птами для влочных каргонажей соотом за двух основных частей, первая же вих называется пулковом, представляющим собой фигурный замиуалый рельеф, эходиций зо вгорой фигурный зогнучый рельеф, язываемый матрицей. Матрица обычно замотомляется из бранзы автейным способох по гитеовой Иуансон изготовляется из массы папье-маше на казейновом или столярном клее. Делается это очень просто: комок массы из папье-маше кладётся в матрицу, установленную на прессе. В патроп шпиниеля предса вставляется стальной ктержень. на одном конпе жоторого укреплена неподвижно стальная шлитка. Последияя спизу густо памазана клеем. пресс приводится в движение, пининлель опускается, и плитка, намазанная клеем, жмёт на комок массы из напье-маше, в результате чего образуя пуансон. Шпинлель повинмают, и лист бумаги, намазанный клеем, кладут на матрицу и снова опускают принидель, затем пуансоп после сущки готов зля фаботы. Вылепиливает такой муансон то 50,000 отписков.

Для штамновки объёмных картонажей с глубоким рельефным тиспепием шумноен и матрица обязательно цолжные быть металанческие, а матрица—с эмектрическим подотревом до температуры 120—130°C.

Вырубные штампы (высечни) предназначаются для того, чтобы отштамповавные на жартоне детали обрезать по контуру вли, как говорят, вырубить. Таких штампов пнадобитея для каждого изделия дваодин для вырубки левой половинки

Рабочно степьы должны вметры провину, тельщиной не монее 52, 330 мм, а и тех случанах, если стем должных и тех случанах, если стем предуставлене собый поредат, из тех случанах, если стем предуставленой выготовой пресе, то техницам предуставленой выготовой пресе, то техницам предуставленой и техницам предуставлений и гольшений предуставлений и гольшений предуставлений быть дереживных устойчивых, улобимые по равочеру для спецении за рабочите огодом. Нам быльшений рабочите огодом. Нам быльшений рабочите огодом. Нам быльшений предуставлений пр

Поррезная доска пужна для резки исторительной примерона и бумали. Лучим материалом для изтоговления шопрезной доски выляютем: бербае, одька и дручие неколющиеся породы дерева. Иоверхностьдоски должна быть совершение ревной и гладжей.

Так как поверхность доски поргится от надрезов, то её приходится поправлять путём отстругивания, для чего её делают как можно толие.

Линейни деревянные длиные необходимы для вычерчивания примых дивий каранданом. Короткие дерезявные линейки, разделённые на саприметры и мялличетны, служае

Пользеваться деревянными линейками для разрезывания и фылевания картона не рекомендуется, так как или от этого быётро портятся и резка получается перовной.

Линейки железные необходимы для резки пожами вручную картона и бумаги по прямым линиям. Длина их может быт, разная, но ос музь

Угольнии железные употреблаотен для вытерчивания прямого углаи для резям картопа и брчати под примим углом. Размер более длинией стороны угольника у трямого угладолжен быть не менее 30 см, а короткого-жим правила должен се-

Ном для резми бумаги примениется переплетный, изколидый данну с руколткой вместо 25 м, причём обычно дляны клинка составляет половину всей дляны, а лезие пожадодается несполько затругленным (рис. 30а). Для ресим картоны употребляют специальный пож (ри: 265). доставлящий и междиной им.



Рис. 36а, Нож для резки бума

19ис. 366. Нож для резки картола

коятын и клинка из хорошей инструментальной стали. Копец этого ножа вчест форму чакопечника конья, сточенного с боковых сторен.

конья, сточенного с боковых сторон.
В руковтке он закредляется винтом и его межно выдвигать по мере
намобности на разлую длигу.

Илеяния представляет собой двойпой железный или медный сосуд. Так жак клей при варке его на эткрытом огие может пригореть и потерять свои кленици свойства, егоследует варить и разогревать и клевиках

В паружном сосуде клеинки помещается вода, а во внутроннем сосуде—клей. Снятый с огия клей в кленике с горячей водой долго не остывает.

Ножницы следует иметь пескольких размеров: длиныю для разр: зымения больших кусков бумаги и небольше—для коротких надрезог. При вырезывании бумаги по кривич линиям удобы ножницы среднего размера с изогнутыми дозвимим.

Фальцбейн, или так называемая косточка (рис. 37), представляет собой костоную или роговую пластин-



Рис. 37. Фальцбейн (косточка)

ку формы элдипса длиной 100— 150 мм и швриной 25—35 мм; оба конца фальцбейна заострены, чтобы ими можно было проникать в узкие места. Концы подтачиваются папильником.

Фаныбейн служит дли задлаждаванны моршин и складом на бумаге, для правыванного и аккуратного затебания и расправления утолькодля исправлений восножоженых дефоктов на бумаге и картоне при чатетьной их отделяе распичатьной в приможеганиями матерыали; и

Просении типа плоских и фигурных стамеоок повадобится для вырубки различных прорезов в картане и бумаге без применении пресса. Размеры и профиль просечок изготовляются сисциально в каждом отдальном случае в завиомеюти от вырабатываемого ассоритменого.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНО-ЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Резна бумаги и нартона. В услоевях военного времени вновь организуемому производству ис всегда представляется возможным пользоваться совершенными резальными машинами, поэтому резау картола и бумаги часто производят вручную ножами обычным кустариым спосо-

бом. На подрезную дообу владут ненужный кусою коргола дли предоуранения её от излишиях порезом чожом. С этой же целью, а такосдам облечениям и правильности разрезывания картопа. И бумати следует класть и ка доску так, чтобы разрез шейл вдоль по наприллению одложоп дерева, а не попереж, мбо в противном случае разрез не получетем помитам.

Разрезавление картопа и бухали прояворящем по линойке изоками: при этом заниейку жадо очень сильно при этом заниейку жадо очень сильно при этом заниейку жадо очень сильно при разрежавания или при разрежавания или при разрежавания нажими ложа. Этом вадреж при сведумиться или мажими нажими при сведумиться или нажими заниейку которые учены при сведумиться и при при сведумиться и правиться и при сведумиться и при сведумиться и правиться и правиться и правиться и правиться и правиться и при правиться и правит

Держать нож при разрезывации картона пли бумаги надо всегда тля, чтобы жлинок его стоял совершенно вертикально.



Рис. 38. Как держать пож для резки

При разрезывании бумаги ножо и по линейме нож падо держать (как показано на рик. 38) четырым нальцами и нажимать указательным нальцами на тыловую сторову клин-

ка; при этом нож режет бумагу округленной частью лезвия.

Пож для резви картона надо держать несполько иначе, а вмена», надо зажать руковату ножа в кулаке, чтобы при вертикальном её неложении нож резал картон толькоостроем сервия (вик. 39).

Отклонение лезвия ножа от вер тикального положения вираво ил



Рис. 39. Правильное положение ножа для резки картона

влево поведёт к ченравильному о резу или к поранению руки.

При накалоне ножа лираво он пронивает межу, картоном и личейкей и, приподнимая линейку, ставтием её е места. При накалоне влено пож легию может, соскольнуть на линейку и порежать зальны, васой рука-Порезы руки можно легко получить и об отгрый край семетог, сщё не приглаженного обреза картона, что запода случается, когца рабочий пробует ровность обреза, проводи но нему палінек Прай обреза толегій бумаги также легко может поранить руку.

Нечаловажие завлечие для привиданию работы и меньшей затратия съе при речке картона (или бумати) живет пред живет пред пред пред пред конта рука совнута в доктоем суслае под примам углом и клечь сё и акодитен на одной пряжой с дучевий коетью руки; если же кител руки, держащия в вудяще пож пакадител влане сили ниже доктоем сустава, то часть силы теристся, так как оща применяется не в вертикальном, а в наклопном направле-

Рабитаниций должен стоять неуед инадрелия доленой так, чтобы край линейки, по воторому произволитем обреса, осли мыжление порядолатить этом край к себе, приходился как работавлиций стацет цемпого делее, то движение пожа будет пепонально импраждетам пессолько выево, и пож пры этом может приринить исрез легой руке. При положения тэма двобтавлието более вираво, сме слестиров станов пожа санию и пожа в поможения тама санию пожа выпостную к поможения дребтавлието более вираво, сме слестиров стоят пожа санию пожа выполную к поможения санию пожа выполную к поможения санию пожа выполную к поможения санию пожа выполную к поможение санию пожа выполную пожа санию пожа выполную пожа пожа выполняющей сание сани

нейки, надрез картона будет направляться вправо.

Цвенцию бумагу при резже ножом следует класть на подрезную доску (подложив под бумагу пладени картой) лицевой стороной вина, чтобы при разрезе не получился с лицевей стороны белай кави. Нож должен

Для замены ручного труда кройки бумаги и картола механикированиям сиособом существуют различные простые и сложные машичны. В наибодее распространовных резалициям ка шинам относится примичиствение несхомитью по своей конструмиция пишеры-рубщики, о чём говорилось выператорующим, о чём говорилось выператорующим становами выператорующим становами.

быть всегла острым.

К более усогершенствовляциям резальным миничам отностите маничам форму ебрауме» и «Мансфелцу». При пользования режальныму вышенияму точность режи в большинстве слуирежде чем начать режать картой изипрежде чем начать режать картой изику, для чего режальным кладёт подсежанную разреже бумату на такагор режальной маничи и несколько разтаванным дивамене об материамене об ке задией степке галлера. Потем опускает прижим, старансь возможно меньше получить обрежов, и гряводит машину в действие. Для хорошево скольжения ножа весьма полезно смасывать нож стеарином или царафином.

Конда резальщик из экономии времени закладывает оразу большое количество картона вли бумаги, верхвие листы обычно получаются разрезаиными точно по разметке, а вижние всё больше отходят от уста-

повлениюто размора. Клебные картонажная игрушка Клебные картонажные игрушки и блочные украинения типа каображенных на рис. 40 (броневик) при обжлейке цветной бумагой или дитографпровалием диажлейкой изготовляИзготовление ёлочных клеёных картонажей из маслёныя состоит ча следующих •процессов изготовления:

1. Запрой маслёнки.

Литографирование рисупка.
 Высечка развёртки на прессе.
 Стибание углов вручную.

Гуммировка мест склейки.
 Склейка отдельных частей.

7. Монтаж частей.

8. Окончательная отделка.

Па рис. 41 випзу слева направо показал лист масабики с отлитографированным рисунком и высечкой на пресе отдельных частей—разверсток. Рядом показаны отходы масабны; сверху расположены развёртся инутиток.

На рис. 42 впизу показаны склеенные отдельные части, а вверху сментированные готовые игручны.



Рис. 40. Броиевик, Условные обозы чения на чертеже: жириая линия, по которой вырезмвается выи высежастя развёртка; пунктарная диним честа стибор с лицевой стороны; точки — места стибов с оборотмой стороны; заштряховяние места — намазываются клеем и склеяваются; завадочки—места, поллежащие сковаюму вырезмванию или выесквино



Рис. 41 Отлитографированный лист и высечка деталей игрушки



Рис. 42. Смонтированная игрушка

На чекоторых производствах для тиспеция применяют рычажные зодотярные прессы.

Шіврокое примененне для тисисния пашли эксцентриковые вертикальные прессы с пеподв'яжным таллером али с вращающимся дисковым

револьверным таллером. Ирессы эти выполняют самую разпообразную работу и дают большую произволительность. Для тиспения наклеок иногла поименяются американки типа «Виктория» тяжёлой конструкции, для чего медную гравированную доску укрепляют при помощи мездрового клея на том месте, тле обычно помещается проифт. а на таллере укрешляют при помоин ждея картонку. На эту картонку выливают разогретый шеллак с небольшой вримесью стеарина, и мелленным движением, поворачивая маховик, подводят таллер с шеллачной матрицей к гравпрованной межной лоске, нажимают, насколько возможно, и в этом положении оставляют на несколько минут. Шеллак твердеет быстро и получается хорошая матрица. Технологический процесс просечки наклеек постаточно описли выше. При отсутствии приводного экспентрикового пресса наклейки и описанных выше просечек на простых рычажных поессах.

При полькования проводими прессами пеобходимо их пидательно отрегулировать на высоту и устафовить так, чтобы просечка острым краем не заходила глубоко в торисвую доску и в то же время свобудно выбесвата инжинй лист потоженного на тальте пвесе комплекта.

Клебиые картонажные игрушкибонбоньерки, как барабанчики типа кругатых, овальных имногоугольных коробочек, в своей основе состояг из картонных колец. Рапыше с кустарном производстве свяждое кольно каталось на специальном паблию отдельно, а поэже перепаги к жатте данизых рудопов-правительной на кольца съструбной питропы. В настоящее преди имеется исколькое приймов катки рудопов и существует ряд прадличных анциалого на того педи.

различных анпаратов для этом пели. Катка рудонов из массёник как с отпечатанных на ней рисунком, так и без него производитех вручную да крахмальном клее. Для этого по концях стола кладут две мраморные яли стекланные дооки для катом, а посредние стола тоску для памазываняя.

Мазальщики намазывают кусти маслёнки крахмалом, а катальшины закатывают рудоны на металличе. ских валиках, укладывая готовые куски в специальные рамки-каретки, в которых они поступают да сущку. Ручной трул мазальшин может быть заменён несложным гуммировальным аппаратом, в ческолько раз повышающим производительность. Гуммировальный аппарат состоит из лаух валиков, лежаниях своими осями на кропиртейнах: нижний валик вращается в тёплом клеевом растворе, нахоляшемся в ванночке с подогревом. Лист картон :, пропущенный между вадиками, разномерно покрывается клеем и передаётся катальщицам.





Рис. 43. Анпараты для закатки рудонов и для резки рудонов на кольца

в инёмда кроминтейна. Две катальщины и одна намазчица за восьмичасовой рабочий день вырабатьему 8—10 тыс. рудонов, свёрнутых каждый в два оборота. Сушка оудонов. Плежде чем ре-

зать рудоны на кольца, их необходимо хорошо просущить.

Сушка сепественным споябом приодажается 18—20 чесов, Лад ускорения сушку производят в синивальных сушку производят в синивальных сушку производят в сировящные рампи-каретка с сета таки провасования двом. Рамки с руговами задвитами в шкаф и респодатаму там в песколько этажей. Винку шкофа учуванивается адектрыренка. Ене нет завектичества, устранивается плита, сообщающая шкафу иужную тешпоратуру.

В ворхней крыпике шкафа должен быть шонещёй вентилятор для вытяжки пара. Последнее очень важно, так как при плохой вентиляции вдага задерживаетски от сушка полуфабрикатов протекает дольне, детали могут покоробиться, что вызовет брак.

За сушкой требуется тщательно наблюдать и своепременню вынимать рачки, следя за тем, чтобы полуфабрикат не пересох.

Для реами рудонов на кольца мостно предложеть наяборее простоприспособление, состоящее из валика, лежащего теолим осими в гибадития ось о закреплённоми на цейцисковыми цежами. Иссей ставится стеснью, сислык котят парезать колец из вудонь за отни приём.

На валик надевается рудопо, одной рукой вращаются налик с рудопом, а другой пооредетвим нажима рукомтам вана каретка с ножами новрещится в валику с рудопом. Затем валик выпимается из гиседа, нарозавилие кольца сбрасываются в ящик. Па взлик надевается стодующий рудом.





Рис. 44. Прибор для оправки колец

Одна работница за восьмичасовой рабочий день на описаниюм приспособлении разрезает 3500—4000 рудо-

нов на комма.

Паредавивам кольцам можно прадать любую форму путём так планласчой оправяни, которая проклюдитем при помощи песложного прадитем при помощи песложного праформу вощей грежки (рис. 44). Свеску грежки удреднаятеля стальной полированизый шаблой. Кольца налированизый шаблой. Кольца наскитавлета на шаблой сразу по нескольку штук, посде чего, как это вадно из рабулка, програждающейте с с наружной стороны фасонизый подствивани, туринаем тальныма сторона которых должна быть гладней и ответнованной.

Так как метальический шаблен нагревается до 100—180°С, то кругос картонное кольцо легко принимает нужную форму.

В пировических целях картон вигури бойбоньерки окачивается белой бумагой. Это делается на картоне в листах, до его переработка в
полуфабрикаты. Оклейка производигея вручную или на вальновкат
том же способом, как делается оклейка везбие.



Рис. 45, Елочные картонажные

Картонаж, штампованный холодным способом. Лучшим сырьём для изготовления штампованных холодным способом ёдочных каргонажей, избражённых на рис. 45, является каргон трингичный, дровеопо-целью-лоэный, склейка толщиной от 0,80 до 1,50 мм и маслёчка плотиотъю 160—200 г на 1 м².

Рельефное тиснение получается с очощью просса. Самыми пригодныни для этой целя являются червяч-



Рис. 46. Прессы для рельефного

ные, ручные прессы—одновлечные и двухплечные, о которых говоридось выше (рис. 46).

На просс устанавливается штами, состращий из матрицы и пуансона. На рис. 47 изображён полный комплект штамна для тиснения (шиамповки) картонажной рыбыл.

Внизу изображены броизовые матрицы для левой и правой половином изтелия, вверху—пузыконы.

Иа пилательность установки игтампа должно быль обращено особовинмание и доверять ггу работу
следует голько опитному рабочему.
Ирежде всего на поллуне престукрепляеття пулисон. На раболу в
нагну (подушку пресса ставится
матрица, а затем пулисом медаенно
очукскают и осторежко, наколько,



Рис. 47. Жомплект штампа для рельефного тиснения рыбки

возчожно, вводит в матрину. Маграна прикреплиется к подушже пресса и делается пробимі оттяок. Только после получоння хорошей пробіл можно пустить работы на полимі ход.

Пресс должен стоять твёрдо, Рабочая длим у прессея должна быть вмстругана, матрица на исй должна стоять по ватернасу. К установке штамна падажент отнестные с осбым вынованием, так как тщательзая установка предхраниет штамн страннего дипационалия и повышаст данегом поотхолия.

Процесс штамновки пролекает в следующем порядке: работница адпой рукой берётся за рукоятку маховичка пресса, поворачивает его вправо, полтерживает в полнятом состояний пологи вставленным в него пуансоном, одновременно другой рукой берет заготовленный материал, кладёт его на матрицу, быстро без рывков поворачивает маховик влево, пуансон опускается до отказа, маховик от резкой остановки по инерции ,отходит снова вправо. Работинна его полхватывает и ещё раз ударяет, а третий раз задерживает пуансон в полнятом состоянии. ный полуфабрикат и снова клачет



1 ис. 48. Комплект вырубного штамна

тернала. На ручных прессах одна оаботинна может легко схедать в воськичасовой рабочий день 4000 – 5000 редьефных оттисков, обеспечив таких образом потребность в полуфабрикатах на 2000—2500 издоляй.

Дли того чтобы подученный редифонкій оттиск на примутогальном кугочке картона обрезать до контуру, умотребляются так зназываемые рырубные штампы (просечки), полный комплект котрому наображен на рис. 48. Два крайных штампа даются сили для вырубсивань одна из положения вырубсивань одна из положения вырубсивань одна из положения с править вырубсивань одна из положения с править вырубсивань одна из ченидарся гражбром вручную и устанавленняем на плите высоку павлянаем на плите высоку

Горичая штамповий. Получение йегонимы картоваем (рис. 49) сложного глубокого тигнения основало из својстве картона при прессования при техноратуро 150—180 "Спринямать какую-угодло форму. Это пресходит отгото, что клесвые лещества от патрека распускаются, я сечаль с чум ступонитую воскоженом станция страновитую воскоженом станция с томовитую воскоженом станция с томовитую воскоженом станция с чум ступонитую воскоженом станция с чум с томовитую воскоженом с томовитую с томовитую в с томовитую с томовитую в с томовитую с томовитую в с томовитую с томови с то



штампованные горячим способом

исремещение волокон картона. ону образом чрезвычайно важную роль играет соответствующий напрев штамчов: при чрезмерно сильном пагреве клей будет перегорать, и язделие при выхоле из шиамиа булст распускаться; при недостаточной же температуре клей не распустится, а изделие также будет распускаться (искажать свой рельеф). Яля лучшей штамповки картоп

емазывается особым составом, о чеч

булет сказано ниже.

Весь штампованный горячим способом картонаж при своём изготозлении проходит следующие процессы:

- 1. Сортировка картона. 2. Промазка картона.
- 3. Сущка картона. 4. Оклейка серебряной или золо-
- той бумагой.
 - 6. Резка на полосы или куски.
 - 7. Штамповка леталей. 8. Просечка деталей.
 - 9. Намазка для склейки.
 - 10. Склейка двух половинок.

Сортировка картона является важчой операцией. Если в штами попадает чрезмерно плотный картоп. то при натяжении он лошнет и излучится брак. Если же в штами подкладывается очень топкий картон, то изтелие не шкимет надлежащего вида и распустится «шляпой».

Штами при глубоком рельефиом тиснении всегла строго фассчитан на определениую толщину картона, и всякие отклонения от этой толицыя неизбежно влекут за собой брак. Межну тем фабрики, изготовляющие картон, часто допускают такую лебрежную сортировку его, что в /мпой кипе можно встретить № 30, 35, 40, Ясно, что такой жаргон необходимо тщательно отсортировывать. Лучие потратить дипнее время на сортировку, чем заведомо допускать брак в изделнях и порчу материала.

Премазка картона. После сортировки картонидёт в промазку. Промазка преследует следующие целл: 1) нать лучшее скольжение клю-

2) покрыть картен составом, обдалающим свойством быстро плавиться и быстро застывать, не давая при выхоле из интамия изтелию распус-

3) жотолнительно пропитать картон клеяшими веществами, которые нутые волокна картона на местах CERROOK.

Оуществует множество рецептов мазей или смазки картона: привелу чекоторые из них, испытанные па практике и завшие прокрасные реэультаты.

| Венецианского | мыла | | | 150 |
|----------------------------|------|----|--|------------|
| Стеарина Кальцинировани | | n. | | 250 125 |
| Кариаутского в | | | | 500 |

Всё это вместе, поменивая, плавят в воляной баме и доволят то чолного соединения. Потом прибаввместе и прибавляют 4-б д развеиом способе обработки клацут на стол лист картона и шёткой напосил на пём ровный слой смеси. После вывают на стеллаж для естественной сушки, где он и находится

Сушка должна производиться при пормальной температуре с таким расчётом, чтобы в момент обработвы на штампах картон имел 6-80/о

2-й рецепт

Смещивают вместе и хипятят в во-

| | | | | | | | | | 1 Kr |
|----|-------|------|-----|----|-----|----|----|--|--------|
| 17 | челин | OFC | | | K8 | | | | 3 » |
| B | енеци | анс | KO | CO | Mbl | ла | | | 250 г |
| H: | альмо | BOL | 0 | MS | сла | | | | 1 Kr |
| | 77 | | | | | | ** | | |
| | | te s | non | | | B | | | и кэты |

ничного крахмала 1-2 кг.

ляют следующий раствор:

| Воды | | | | | | | 10 л | |
|---------|----|----|-----|--|--|--|-------|--|
| Пчелинс | | | | | | | 750 г | |
| Обычно | 07 | Mi | лла | | | | 500 > | |
| | | | | | | | | |

Все это кинятят, растворяют в вместе. После того как соединения произонно, добамляют неченого зениового жлея или крахиала.

Все приведенные рецепты могут служить лишь основой для состаз-

делия собственных составов. Картаны бывают различной рыхлости. самой разнообразной структуры. Ноэтому в одном случае нужно подажить больше или меньше жлеящих арабика), в другом-пужно раствор оделать гуще, уменьшая количество

точно смазать мыльным раствором, чтобы получить хорошего жачества питачновку. Во венком случае и счазыванию картона нужно отнестись очень виниательно, так как в этом этроцессе заключается одно из усло вий получения доброкачественной

Штами для глубокого тиспения соетонт из броизовых матрины и пуансона, точно повогнанных для определённой толщины картона. Особое значение при штамповке ёдочных картонажей имеет температура штамна, так как каргон от дагревания размягчается, клеевые вещества в чём распускаются и дают возможпом направлении. Если нагров штахна будет слаб, то клей не распуститея, а по выхоле из штамна изчелие будет расходиться («инля-

И, наоборот, если патрев штамна ключающийся в картоне, огорит, и кая связь. Поэтому картон будет оваться, а по выхоле из пртамиз расшускаться, Здесь регулировка температуры штамаа пграст, как мы видим, большую роль. В настоящее время обогрование штамнов ледается почти исключительно при помочни электричества.

Чугунная тумба, па

украндяется штами, имеет по выст окоужности канавку с отвесными пой 30-50 мм. В эту канаву укладывается электрическая грелка, имеющая вид ленты, по ширине и длине соответствующая канаве. Гредка состоит из полоски асбеста, на которую намотана некелиновая про волока. В канаву укладывает я гредна и нокрывается слюдой. Аля регудировки температуры к каж,)му прессу делается маленький ресстат. Температура должна быть 120-160°C.

Прессы для штамповии. Пресс, на котором будет вроизводиться работа, должен давать не коротыне отрывистые удары, а плавные, равномер-

ные движения ползуна. Аля этого пригодны ручные прессы, о колорых говорилось выше: олноплечные и двухплечные (чер-

К достоинствам ручных прессов

1) плавность их движения, 2) возможность делать дюбую вы-

держку в горячем штамие в зависимести от размера и плотности кар-TOHO.

3) простота конструкции.

За восьмичасовой рабочий лень одна работница может дегко отптамповать 3500-4000 штук деталей.

сов слемует обратить внимание на: лёткость хода шинивделя,

Ири приобретении ручных прес-2) постаточный выдет-не менче

100-120 mm,

3) расстояние межпу рабочей нянтой и штамиом в поднятом состоянии пузнеона, которое должно быть не менее 100 мм.

литья станины, особение около рабочей илиты и подушки.

Приводные фринционные прессы. Для изготовления горячим спосопрессы, представляющие собой уст-

пресса заключаются в том, что оп приводится в действие мотором, что песс. Производительность его немногим превышает производительность ручных прессов. Однако, благодаря своей мощности, этот пресможет штамповать картопажи больщого размера и большой плотности.

Уход за мащинами, Смарка машины лоджна производиться ежелневно перед началом работ, причём должны быть смазаны все пошниники и все места, где происходит трение частей. Смазывать нужно обильно, но не так, чтобы масло стояло поверх маслёнок и лилось на пол. Отверстия маслёнок закрываются железными или деревянными пробизми, которыне дают проникать в смазочное эт-

Лля доплержания пормального хода манины необходимо периодическа производить промывку керосином отверстни для смазки и вообще загрязияющихся частей машины. При этом апогда нужно производить разборку отдельных частей, чтобы удалить с инх прязь.

Реконедуется производить мывку машин и моторов не чем один раз в два месяца.

Отв. редактор Г. А. Кваснецкий.

COMERMATERS

| СОДЕРЖАНИЕ | Cip |
|--|------|
| Предисловие | . 2 |
| Раздел І. Стекольно-елочиая игрушка | |
| Оборудование стеклодувного цеха | . 3 |
| Материал для стеклодувного производства | . 5 |
| | , 5 |
| Цех серебрения и окраски | . 9 |
| Технологический процесс серебрения и окраски | . 11 |
| Отделка и подцветка посеребрённых изделий | . 13 |
| Устранение помутиения стекла | . 14 |
| Получение прозрачной плёнки на стекле | . 15 |
| Получение матовой окраски на стеклянных ёлочных украшениях | |
| Утилизация серебра из отработанных растворов | . 18 |
| Получение хлористого олова из технического (продажного) металличе | |
| ского олова | . 19 |
| Технические условня на слачу и приёмку стеклянных ёлочных украше | |
| Rud | |
| Расход материалов и солей | . 29 |
| Раздел II. Ватная ёлочная игрушка | |
| | |
| Оборудование и инструменты цеха ватной игрушки | . 25 |
| Матерналы | . 25 |
| Технологический процесс производства ватиой игрушки | . 27 |
| Формование ватных игрушек | . 35 |
| Елочная нгрушка из разных матерналов | |
| Технические условня на сдачу и приёмку ватных ёлочных игрушек . | . 38 |
| | |
| Раздел III. Картонажно-бумажные ёлочные игрушки | |
| Основы организации производства | 40 |
| Основые и вспомогательные материалы | 41 |
| Основные и вспомогательные материалы | 44 |
| Клеящие вещества | 48 |
| Оборудование, инструменты и приспособления | . 50 |
| Основные элементы технологии производства | . 54 |
| Основные элементы технологии производства | . 04 |
| manufacture and the second sec | |
| | |

ileна 13 руб.

